



Basisopleiding Tekla Structures Beton Engineering Funderingspalen



Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de weergave van de afbeeldingen kunnen geen conclusies worden verbonden met betrekking tot de besturingssystemen waar Tekla Structures onder werkt.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan zonder toestemming van Construsoft B.V.

Construsoft B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van Tekla Structures.

Dit werk valt onder de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal Licentie. Ga naar <u>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.nl</u> om de inhoud van de licentie te bekijken of stuur een brief naar Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA.

#### © 2020 Trimble Solutions Corporation en haar licentieverstrekkers. Alle rechten voorbehouden.

Dit Softwarehandboek is opgesteld voor gebruik met de bijbehorende Software. Gebruik van de Software en gebruik van dit Softwarehandboek zijn onderworpen aan een Licentieovereenkomst. In de Licentieovereenkomst zijn onder andere bepaalde garanties voor de Software en dit Handboek, uitsluiting van andere garanties, beperkingen van verhaalsmogelijkheden voorschade en toegestane toepassingen van de Software vastgelegd. Tevens wordt hierin gedefinieerd of u een bevoegde gebruiker van de Software bent. Alle informatie in dit Handboek wordt verstrekt met de garantie die in de Licentieovereenkomst is bepaald. Raadpleeg de Licentieovereenkomst voor belangrijke verplichtingen en toepasselijke beperkingen en restricties van uw rechten. Trimble biedt geen garantie dat de tekst geen technische onnauwkeurigheid of typefouten bevat. Trimble behoudt zich het recht voor om dit handboek te wijzigen of aan te vullen als gevolg van wijzigingen in de software of andersoortige wijzigingen.

Bovendien wordt dit Softwarehandboek beschermd door wetten en internationale verdragen betreffende auteursrecht. Onbevoegde reproductie, weergave, modificatie of distributie van dit Handboek of enig deel hiervan kan ernstige civielrechtelijke en strafrechtelijke straffen tot gevolg hebben en zal worden vervolgd met alle middelen die de wet toestaat.

Tekla Structures, Tekla Model Sharing, Tekla Power Fab, Tekla Structural Designer, Tekla Tedds, Tekla Civil, Tekla Campus, Tekla Downloads, Tekla User Assistance, Tekla Discussion Forum, Tekla Warehouse en Tekla Developer Center zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Trimble Solutions Corporation in de Europese Unie, de Verenigde Staten en/of andere landen. Meer over Trimble Solutions-handelsmerken: http://www.tekla.com/tekla-trademarks. Trimble is een gedeponeerd handelsmerk of handelsmerk van Trimble Inc. in de Europese Unie, in de Verenigde Staten en/of andere landen. Meer over Trimble Inc. in de Europese Unie, in de Verenigde Staten en/of andere landen. Meer over Trimble-handelsmerken: http://www.trimble.com/trademarks.aspx. Namen van andere producten en bedrijven in deze handleiding kunnen handelsmerken van de respectievelijke eigenaren zijn. Door een product of merk van derden te noemen, wil Trimble geen partnerschap met of goedkeuring van deze derden suggereren. Tekla wijst elke partnerschap of goedkeuring af, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Delen van deze software:

EPM toolkit © 1995-2006 Jotne EPM Technology a.s., Oslo, Noorwegen. Alle rechten voorbehouden.

Open Cascade Express Mesh © 2015 OPEN CASCADE S.A.S. Alle rechten voorbehouden.

Poly Boolean C++ Library © 2001-2012 Complex A5 Co. Ltd. Alle rechten voorbehouden.

FLY SDK - CAD SDK © 2012 Visual Integrity™. Alle rechten voorbehouden.

Teigha © 2002-2016 Open Design Alliance. Alle rechten voorbehouden.

CADhatch.com © 2017. Alle rechten voorbehouden.

FlexNet Publisher © 2014 Flexera Software LLC. Alle rechten voorbehouden.

Dit product bevat beschermde en vertrouwelijke technologie, informatie en creatieve producten die eigendom zijn van en beschikbaar worden gesteld door Flexera Software LLC en hun eventuele licentieverstrekkers. Het is ten strengste verboden dergelijke technologie, geheel of gedeeltelijk, op enige wijze te gebruiken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertonen, wijzigen of over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Flexera Software LLC. Het bezit van deze technologie behelst geen enkele verlening van licentie of rechten op grond van de rechten op intellectueel eigendom van Flexera Software LLC zij het door uitsluiting, implicatie of een andere reden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk verleend door Flexera Software LLC.

Als u de openbronsoftwarelicenties van derden wilt zien, gaat u naar Tekla Structures, klikt u op **Bestand --> Help --> Info Tekla Structures** en klikt u vervolgens op de optie **Licenties van derden**.

De in deze handleiding beschreven elementen van de software worden beschermd door meerdere patenten en mogelijke in behandeling zijnde patentaanvragen in de Verenigde Staten en/of andere landen. Ga voor meer informatie naar pagina http://www.tekla.com/tekla-patents.

6	Tek	la Structures Funderingspalen	1
	6.1	Funderingspalen modelleren	1
		Funderingspalen modelleren met plug-in Funderingspaal (d001)	1
		Funderingspalen handmatig modelleren	
	6.2	Funderingspalen nummeren	4
		Vergelijkend nummeren met licentie met nummeringsfunctionaliteit	4
		Vergelijkend nummeren met licentie zonder nummeringsfunctionaliteit	4
		Uniek nummeren	7
	6.3	Palenplan tekeningen	8
		Tekeninginstelling Palenplan	
		Automatisch maatvoeren van de palen	11
		Paalsymbolen	12
		Sonderingssymbolen in tekeningen	
	6.4	Notities	16

# Tekla Structures Funderingspalen

# 6.1 Funderingspalen modelleren

Funderingspalen kunnen op verschillende manieren worden gemodelleerd: gebruikmakend van een plug-in of handmatig.

Vervolgens kunnen de gemodelleerde funderingspalen **uniek** (t.b.v. kalenderstaten en/of communicatie) en **vergelijkend** genummerd worden (t.b.v. van bestellijsten van prefab funderingspalen).

De wijze van vergelijkend nummeren is afhankelijk van de al dan niet beschikbare nummeringsfunctionaliteit van uw Tekla Structures licentie.

# Funderingspalen modelleren met plug-in Funderingspaal (d001)

Voor het modelleren van funderingspalen kan gebruik worden gemaakt van plug-in **Funderingspaal (d001)**.

Deze plug-in plaatst funderingspalen onder funderingsbalken, -platen of poeren. Alle eigenschappen van de paal, zoals afmeting, inheinivo, steklengte, offset enz. kunnen gedefinieerd worden in de plug-in.

De afhakhoogte wordt bepaald ten opzichte van de onderkant van de funderingsbalk.



📞 Funderingspaal (d001)		- 🗆 X
Opslaan Laad standard	<ul> <li>✓ Opslaan als</li> </ul>	Help
Parameters Rechthoekige groep Cirkelvormige groep UDA Ge	neral Info	
t b h	Pos No. Materiaal	Naam
Paal afmeting 250*250 Selecte	🗹 p 🗹 1 🗹 Concrete	_Undefiner Selecteren 🗹 FUNDERINGSPAAI
<b>2</b>	✓ P ✓ 1	
	350         20         Excentriciteit         Afronding Bestellengte         Layout Punt         Layout Punt instelling         Uitsnijden in balk	X Y Ø 0 Ø 0 Ø 250 Offset Ø 0 Mee ✓ Ø 0 Nee ✓
	Stortmethode	✓ Prefab ∨
PaalPuntNiveau (N.A.P.)	Stort nummer	
	Rotatie	Auto
Schoorpaal 🗹 Nee 🗸	Splits paal van hoofdonderdeel	Nee V
OK Toepassen Wijzigen Haal op		Annuleren

Voor uitgebreide informatie over de werking en mogelijkheden van deze plug-in, zie de *Help* in de plug-in:

# Funderingspaal (d001)



Plug-in **Funderingspaal (d001)** wordt gebruikt voor het modelleren van funderingspalen. De plugin plaatst de palen onder de reeds gemodelleerde funderingsbalken en/of platen.

#### Gemaakte objecten

Funderingspaal

#### Gebruiken voor



# Funderingspalen handmatig modelleren

Het is uiteraard ook mogelijk om de funderingspalen handmatig te modelleren met het kolom- of betonblok commando.

Betonblok				0	X			
standard fund_heipaal fund_schroefpaal			•		Ľ) ≡			
Vaam sondering Profiel	2000*2000							
Kwaliteit	C20/25							
Afwerking								
Klasse	8				•			
▼ Positie								
Verticaal	Midden	-	0.00 mm					
Rotatie	Voor	-	0.00					
Horizontaal	Midden	-	0.00 mm					
Boven	0.00 mm							
Onder	-500.00 mm							
Betonelement								
Betondekkingen voor	stavensets							
▶ Meer								
Wijzigen								

Wanneer u ook de bestellengte van de palen op het heirenvooi terug wilt zien, moet u de palen modelleren met de bestellengte en de afhakhoogte bepalen met behulp van een trimlijn, **geen fitting**! (het gele beginpunt dan bepaalt dan de bruto lengte).

Voor een goede werking van templates en selectiefilters is het raadzaam om voor de prefix consequent "P" en de naam "FUNDERINGSPAAL" te gebruiken.

# 6.2 Funderingspalen nummeren

Nadat de palen gemodelleerd zijn, kunnen ze genummerd worden. Dit kan **vergelijkend** (palen met dezelfde doorsnede, lengte en afhakhoogte krijgen hetzelfde nummer) en/of **uniek** (elke paal krijgt een uniek nummer).

## Vergelijkend nummeren met licentie met nummeringsfunctionaliteit

Wanneer u beschikt over een licentie met nummerfunctionaliteit, dan worden de funderingspalen gewoon meegenummerd tijdens de gebruikelijke nummeringscommando's.

# Vergelijkend nummeren met licentie zonder nummeringsfunctionaliteit

Werkt u met een Engineering of Construction modeling configuratie, dan kunt u in Tekla Structures onderdelen niet (vergelijkend) nummeren. Voor gebruikers met deze configuratie die bijvoorbeeld palenplannen willen nummeren is de .NET tool **Design Group Numbering (ML002)** ontwikkeld.



Design Group Numbering (ML002)

Hieronder treft u het stappenplan aan voor het gebruik van de tool **Design Group Numbering (ML002)** (toegepast op het nummeren van palenplannen, maar de werking is hetzelfde voor andere nummeringsdoeleinden). Vervolgens wordt behandeld hoe deze nummers correct op de overzichttekeningen getoond kunnen worden.

#### Stappenplan

- 1. Modelleer het palenplan, eventueel gebruikmakend van de plug-in **Fundering**spaal (d001).
- 2. Klik op de knop **Applicaties en componenten** in de rechterbovenhoek van het Tekla Structures-hoofdvenster om de database **Applicaties en componenten** te openen.
- 3. Zoek naar de tool **Design Group Numbering (ML002)** en dubbelklik op de icoon:





Let erop dat Tekla Structures maar één keer is gestart. Wanneer er meerdere sessies open staan werken .NET applicaties niet!

🔓 Construsoft - Design Group Nun	Construsoft - Design Group Numbering (ML002) - 🗌 🗙						
Save Load standard ~ Save as standard							
Group filter	Profix	Start number	Compare Length	Add group			
funderingspaal_filter	P	1	YES	Delete group			
funderingspaal-rond_filter	D	1	YES	Move up			
				Meus deur			
				Move down			
]							
Length tolerance:							
Number separator:							
Number with letters:	⊖ Yes						
Compare IIDA:							
Benumber all:	() Yes						
	010						
Assign numbers Create report	t			Cancel			

4. Klik op de knop **Add group** om een regel toe te voegen. Selecteer vervolgens onder de kolom *Group filter* het selectiefilter "funderingspaal\_filter". Pas in Tekla Structures eventueel dit selectiefilter aan. Stel een *Prefix* en een *Start number* (startnummer) in.

Geef in de kolom *Compare Length* aan of u wilt dat palen met een verschillende lengte een ander nummer moeten krijgen.

- Yes: De lengte van de palen wordt vergeleken. Palen met dezelfde doorsnede en dezelfde lengte krijgen hetzelfde nummer. Palen met dezelfde doorsnede en verschillende lengten krijgen een ander nummer.
- No: De lengte van de palen wordt niet vergeleken. Palen met dezelfde doorsnede en dezelfde lengte krijgen hetzelfde nummer. Palen met dezelfde doorsnede maar een verschillende lengte krijgen ook hetzelfde nummer.
- 5. Geef indien gewenst bij *Length tolerance* een tolerantie op voor de lengtevergelijking van de palen en eventueel een scheidingsteken tussen de prefix en het nummer bij *Number separator*.
- 6. Geef bij *Number with letters* aan of u ná de prefix met letters óf met nummers wilt nummeren.
- 7. Bij *Compare UDA* kunt u aangeven of een verschil in gebruikersattributen in een verschil in nummering moet resulteren. De gebruikersattributen die vergeleken worden zijn: *Commentaar2*, *Steklengte*, *Afhakhoogte* en *Paal-voet diameter*.
- 8. Als u de eerste keer nummert, kiest u <u>altijd</u> de optie "Yes" bij Renumber All.



Deze tool werkt anders dan de nummeringroutine in Tekla Structures. Met name bij wijzigingen, zoals het toevoegen van palen, wordt er <u>niet</u> vergeleken met reeds eerder gemodelleerde onderdelen waar al een ENG nummer aan is toegekend.

Bij kleine wijzigingen adviseren wij om handmatig het gebruikersattribuut "ENG nummer" aan te passen bij de gewijzigde en/of toegevoegde onderdelen.

Indien mogelijk nummeren met de *Renumber All* op **Yes**.

9. Klik nu op de knop **Asign numbers** om het nummeren te starten. Het gebruikersattribuut "ENG nummer" wordt toegevoegd aan de eigenschappen van de kolom:

🛃 Informatie object	- 0	$\times$
GUID: C9773433-9F32-4ECC-9E2	8-69626CFB8088 Type: 2 Fase merk: 1 Fase onderdeel: 1	
		^
Meer:		
dowellength OLD	: 350	
ID HISTORY	: 7013	
LENGTH_HISTORY	: 3520.00	
Paalkop in beton [mm]	: 20.00	
Steklengte [mm]	: 350.00	
B.k. Paal (heeft effect op	nummering) [mm]: -480.00	
IFC entiteit	: IfcPile	
MATERIAL_HISTORY	: Concrete_Undefined	
PROFILE_HISTORY	: 250*250	
ENG nummer	: P1	
Eigenaar	: CONSTRUSOFT	I
Tijdelijke ID	: 7013	
Gemaakt	: 12.12.2017 09:55:03 CONSTRUSOFT	
12 12 2017 00-55-02	CONSTRUCT	
12.12.2017 09:55:03	insert CONSIRUSOFI	
		~
OK		
ОК		

10. Indien gewenst klikt u op de knop *Create Report* om de lijst **ID design numbering** genereren om de toegewezen nummers te controleren.

Gemaakte instellingen (*Save as*) van deze tool kunnen worden opgeslagen; er wordt een map "Settings" gemaakt in de modelmap waarin de instellingen van deze tool worden opgeslagen. Indien gewenst kunt u deze instellingen kopiëren naar de overige Tekla Structures mappen.

Het ENG nummer wordt niet mee gekopieerd wanneer een onderdeel, waaraan een ENG nummer is toegekend, wordt gekopieerd.

Laat reeds genummerde groepen (in de kolom *Group filter*) altijd staan als er met meerdere groepen genummerd wordt. Wordt een groepfilter verwijderd dan worden bij de eerstvolgende nummersessie de ENG nummers verwijderd uit de onderdelen van de verwijderde groep.

Save Load	standard		✓ Save as st	andard	Help
lumbering settings					
Group filter		Prefix	Start number	Compare Length	Add group
funderingspaal_filte	er	Ρ	1	YES	Delete grou
malplaat_filter		М	1	YES	Move up
					move down
Length tolerance:					
Length tolerance: Number separator:					
Length tolerance: Number separator:					
Length tolerance: Number separator: Number with letters:		○ Yes			
Length tolerance: Number separator: Number with letters: Compare UDA:	<ul> <li>No</li> <li>No</li> </ul>	O Yes O Yes			
Length tolerance: Number separator: Number with letters: Compare UDA: Renumber all:	<ul> <li>No</li> <li>No</li> <li>No</li> </ul>	<ul> <li>○ Yes</li> <li>○ Yes</li> <li>● Yes</li> </ul>			
Length tolerance: Number separator: Number with letters: Compare UDA: Renumber all:	<ul> <li>No</li> <li>No</li> <li>No</li> </ul>	<ul><li>○ Yes</li><li>○ Yes</li><li>● Yes</li></ul>			

#### **Uniek nummeren**

Uniek nummeren kan door middel van het toekennen van een controle nummer aan elke paal. Het gebruikersattribuut ACN (Assembly Control Number) kan worden toegevoegd met macro **Sequence Tool (ML013).** 



Hiermee kan zelf de volgorde gedefinieerd en eventueel achteraf aangepast worden.

Zie ook

Voor meer informatie over deze macro, zie de *Help* in de macro.



De selectieknop Selecteer objecten is ingeschakeld



De controlenummers kunnen gecontroleerd worden door de gebruikersattributen van de onderdelen te bekijken, informatie van de onderdelen op te vragen of het gebruikersattribuut *ACN* in de onderdeellabels weer te geven; hiervoor gaat u in het modelvenster via de rechter muisknop naar **Eigenschappen**. Vervolgens in het dialoogvenster **Venstereigenschappen** naar **Weergave >** tabblad **Geavanceerd > Onderdeellabel**.

# 6.3 Palenplan tekeningen

Om de gemodelleerde funderingspalen op tekeningen te tonen, zijn er per rol, tekeninginstellingen aanwezig. Ook zijn er diverse variaties van paalrenvooien beschikbaar in voorbeeldmodel *Funderingspalen*:

🗟 Recent 🖿 Alle modellen < Gedeelde modeller	n 🚹 Nieuv
Naam:	
Model	Maken
Plaatsen in:	
C:\TeklaStructuresModels\	<ul> <li>Bladeren</li> </ul>
Template Verborgen items weergeven (1)	
★ 250*250 320*320 A G -4.000 -4.000	
Leeg Funderingspalen	

# **Tekeninginstelling Palenplan**

Voor de overzichttekeningen is standaard de tekeninginstelling *palenplan* beschikbaar. Hierin zitten allerlei settings voor onderdeelweergave, labelinhoud en opmaken:

- Labels: naast het Engineering nummer is ook het controlenummer ingevuld.
- Filter: Toon alleen onderdelen met nummer prefix "P".
- Bemating: automatisch op "funderingspaal\_filter"
- **Opmaak**: *engineering*, in template-opmaak *palenplan\_eng* staat de template **heirenvooi\_eng.tpl**

HEI-RENVOOI									
Vast punt:			S	Sond.rapport nr:					
Peil aangei	nomen op:		P	eil te controleren	door aannemer				
Type heiblo	ok:		P	aaltype:					
Paalnr. Paalafmeting Aantal Paallengte Inheinivo				Inheinivo tov PEIL [m]	Afhakhoogte tov PEIL [m]	Fs (max) [kN]			
P2	250*250	1	5500	-5.500	-0.000				
P3	250*250	1	3750	-3.500	+0.020				
P4	250*250	1	4000	-4.000	+0.000				
Т	otaal aantal palen:	3	(aantallen te controleren door aannemer)						
Opmerkingen:									

#### Er zijn diverse templates beschikbaar voor Paalrenvooien.

TeklaStructures > 2021.0 > Environments >	netherlands > Engineering > Template
Naam	Туре
betonmerk_fase_aantal.tp	TPL-bestand
heirenvooi_eng.tpl	TPL-bestand
heirenvooi_NAP.tpl	TPL-bestand
heirenvooi_NAP_sym.tpl	TPL-bestand

De verschillen tussen deze templates zijn onder andere:

- staten voor hei- of boorpalen,
- wel/geen steklengte, afhakhoogte t.o.v. N.A.P of peil,
- wel/geen symbolen, wel/geen belastingen in de template.

Wijzig in de opmaak naar keuze de gewenste template of pas een bestaande template aan.

Afhankelijk van de rol waarmee u Tekla Structures heeft gestart is het verschil tussen de Engineering en de All (Precast, Multi-Material) rol de definitie van het merknummer. Voor de Engineering rol is dat DESIGN\_GROUP\_MARK, voor de overige rollen CAST\_UNIT\_POS. Tevens is het - via de opmaak - doorlinken naar de juiste template (renvooi) hierin automatisch geregeld.

Maak een overzicht tekening met de instelling *Palenplan*. Hierop staan de label settings ingesteld op DESIGN\_GROUP\_MARK (uit de tool Design Group Numbering). Tevens staat hier een template *Heirenvooi* op met de juiste variabelen.

💇 Overzicht	tekening eige	enschappen							×
Opslaan	Laad	standard			~	Opslaan	als s	tandard	
		standard							
<mark>∕ N</mark> aam:	PALENPLAN	3D ankerplan 1 sc	haal						
☑ Titel 1:		ankerplan 2 sc	halen						
✓ Titel 2:		assen beplating							
✓ Titel 3:		detailblad							
Instellingen		engineering funderingsbal	ken						
	Gedetailleer	keyplan				lee 💿 J	a	Instel	lingen bewerken
Aanzichten		palenplan	G						
		stekkenplan	-			cht	$\checkmark$	١	/ensterdetail
		wapening Doorsnede		_					
Maatliinen -									
		N.4. 117			<b>D</b>				
		iviaatiijn		$\simeq$	Bema	ting			
Labels									
_ 🗹	0	nderdeellabel		$\checkmark$	Bout la	abel	$\checkmark$	Aans	l. onderdeellabel
	Op	pervlaktelabel.		$\checkmark$	✓ Laslabel		$\checkmark$	Wa	ipeningslabels
	Labels voor	aansluitende w	apening	$\checkmark$	Verbindin	igslabel	$\checkmark$	Ste	ortobjectlabel
Objecten —									
		Onderdeel		$\checkmark$	Bou	ıt	$\checkmark$	Aansl	uitend onderdeel
	-	Oppervlakte		$\checkmark$	Lassen				Wapening
	Refe	erentie-objecter	n	$\checkmark$	Stram	nien	$\checkmark$	Aanslu	uitende wapening
		Stortnaden			Stortok	bject			
Andere									
		Beveiliging			Filter	ren		Aans	l. onderdeelfilter
	Geb	ruikersattribute	n						
OK	Toe	passen	Wijzig	9	H	aal op	<b>v</b>	7	Annuleren

In het onderdeellabel toont gebruikersattribuut **DESIGN\_GROUP\_MARK** het door de tool toegekende nummer.

💇 Over	zicht	ttekening eig	enschappen								×
Opslaa	in	Laad	palenplan			~	Opslaa	n als p	alenp	lan	
☑ Naam ☑ Titel 1 ☑ Titel 2 ☑ Titel 3	n:  : 2: 3:	PALENPLAN	1								
Instellir	igen V	Gedetailleer	de instellinge	n objectniveau	gebr	uiken 🔘	Nee 🔘	Ja	Inst	ellingen bewerk	en
Aanzich	ten		Opmaak Doorsnede			Aanz	icht			Vensterdetail	
Maatlijn	ien -					-					
Labels			Maatlijn			Bema	iting				
<b>_</b>	N N N	O Op Labels voor	nderdeellabe opervlaktelab aansluitende	l el wapening	9 9 9	Bout I Lasla Verbindir	label ıbel ngslabel	y y y	Aar V	nsl. onderdeellab Vapeningslabels. Stortobjectlabel	el 
Objecte	• •	💇 Over	zicht - ondero	deellabel eigens	chap	pen					>
	M M M		Algemeen d Hoofdor	nderdeel		~		Opsiaa		stanuaru	
Andere OK		Beschik Merknu Posnun Profiel Kwalitei	bare elemen immer nmer it		EI) <	ementen ir < DESIGN_( < ACN >>	n label GROUP	< Kader Kader Type: Kleur:	toevo om el	egen ementen 3	~
		Naam Klasse Afwerki Grootte Lengte Voortoo Positie Aanzich Randafs HOH Rotatiel Tekst Symboo < > <' < Variabe Templat	ing og dakligger aanduiding \ tsrichting stand hoek ol len	Toevoegen > Verwijderen				Lettert Kleur: Hoogte Letterty Omhoo	ype [ /pe: [ g verp	2.50 Arial plaatsen aatsen	Selecteer
		«	> Toepass	en Wiizia	<	Haal op	× ۱/ ک	-			Annulerer

### Automatisch maatvoeren van de palen

In het dialoogvenster *Eigenschappen overzichttekening* kan onder de knop **Bemating** ingesteld worden of de palen automatisch gemaatvoerd moeten worden en kan een filter gedefinieerd worden:

🔨 Overzicht - eigenschappen maatvoering									
Opslaan     Laad     Standard     Opslaan als     funderingspaal       Stramien     Onderdelen									
Maximale lengte aanhaallijn:            Maatlijnen buiten:             Maatlijnen binnen:             Maatlijnen binnen:             Maatlijnen binnen:             Maatlijnen binnen:									
Maximale aantal maatlijnen buit Voorwaarden objectgroep maatv	en: oering	200							
Objectgroep Position	ering Horizontale	positie Verticale positie	Tag	Voorwaarde toevoegen					
funderingspaal_filter In het st	ramien Rechterzijde	Onder		Verwijder regel					
				Omhoog verplaatsen					
				Omlaag verplaatsen					
				Objectgroepen					
			>						
OK Toepasse	<b>n</b> Wijzig	) Haal op	F	Annuleren					

In dat geval wordt het hart van de paal in de X- en Y-richting gemaatvoerd naar het dichtstbijzijnde stramien. Indien het hart van de paal op een stramien staat wordt er geen maatlijn geplaatst:



Wilt u de maatlijnen doormaatvoeren van stramien-paal-stramien dan de palen selecteren (eventueel gebruikmakend van een selecteerfilter) en via het pop-up menu middels de rechtermuisknop kiezen voor *Maak maatlijnen langs X- en Y-as*.

### Paalsymbolen

Het is veelal gebruikelijk om funderingspalen op tekeningen aan te duiden met een symbool. Het symbool correspondeert weer met hetzelfde symbool in het paalrenvooi. Als de palen genummerd zijn is het plaatsen van een symbool overbodig, ook omdat de nummers in de het renvooi al overéénkomen; het plaatsen van symbolen is dan een extra handeling om de nummering te kopiëren.

Om klanten die per se symbolen willen plaatsen of die de symbolen niet gebruiken voor paalnummers maar bijvoorbeeld om verschillende paaltypen (doorsnede) of belastingreeksen (veelal in België) aan te duiden kan gebruik worden gemaakt van de tool **SymFoundationPiles** in de **Drawing Definer**.

(De **Drawing Definer** is een externe .NET tool waarin verschillende tools verzameld zijn, één van die macro's kan paalsymbolen plaatsen).

Start in de Tekening Editor de macro, klik hiervoor op de knop **Applicaties en componenten** in de rechterbovenhoek van het Tekla Structures-hoofdvenster om de database **Applicaties en componenten** te openen. Dubbelklik op de macro **Drawing Definer** om de macro te openen:



Klik op de knop **SymFoundationPiles**. Klik met de rechtermuisknop op de icoon om een instelling te laden, zijn er nog geen instellingen dan is alleen de *standard* instelling beschikbaar. Klik met de rechtermuisknop op een instelling om deze te openen. Klik op **Run the selected tools** om de macro uit te voeren.



Bepaal in het configuratiebestand welk symbool bij welke paalafmeting geplaatst moet worden.

Config bestandConfiguratie bestand: standard.csoft.d.symfoundationpilesParameters<add key="Profile 00" value="250\*250" />

<add key="Symbol\_00" value="FoundationPiles@1" />

Bepaal achter "Profiel\_00" de profielafmeting en achter "Symbol\_00" het symbool dat bij dat profiel geplaatst moet worden (naamsymboolbestand@nummer)

Kopieer steeds bovenstaande 2 regels uit het configuratiebestand om meerdere symbolen aan verschillende paalafmetingen toe te kennen. Laat de nummers achter "Profile\_" en "Symbol\_" steeds met één oplopen. ("Profile\_01", "Symbol\_01"



De aanzichtschaal en de afmetingen van de paal bepalen de grootte van het symbool. Het standaard symbool bestand (standard.sbl) bepaalt de kleur van de te plaatsen symbolen (en eventuele offset van het symbool t.o.v. het middelpunt).

De geplaatste symbolen zijn associatief met de funderingspalen. Wordt in het model een paal verplaatst dan gaat het symbool bij de update van de tekening mee. Wijzigen er palen of worden er nieuwe palen toegevoegd in het model dan dient de tool opnieuw uitgevoerd te worden.



#### Filteren op naam funderingspalen

Om te voorkomen dat eventueel op de tekening zichtbare onderdelen (bijv. kolommen D300 op de begane grond) óók een symbool toegekend krijgen kan men een filteren op de naam van de funderingspalen. Meerdere namen te scheiden middels een puntkomma "; "

<add key="NameOfFoundationpiles" value="Funderingspaal;Boorpaal" />

#### Filteren op aanzichtsnaam

Definieer de naam van het aanzicht waarin de tool *SymFoundationPiles* paalsymbolen moet plaatsen. Dit in situaties waar meerdere aanzichten op één tekening staan en slechts in een bepaald venster symbolen geplaatst moeten worden.

<add key="NameOfView" value="Palenplan" />

Meerdere vensters scheiden met een puntkomma ";",

Gebruik een "\*"-teken om alle aanzichten te definiëren.

#### Paalsymbolen afhankelijk van nummer

In de tool *SymFoundationPiles* kunnen symbolen nu ook gedefinieerd worden op het nummer van de paal.

Tot versie 3.1 konden symbolen worden geplaatst n.a.v. de paaldoorsnede, nu kan dit ook per nummer zodat bijvoorbeeld voor palen met dezelfde doorsnede maar met een andere inheidiepte een ander symbool kan worden gedefinieerd. Voor funderingspalen die genummerd worden met het Tekla Structures nummercommando (PCD en FUD licenties) dient onderstaande parameter op "2" gezet te worden. (methode "1" = doorsnede).

```
<add key="MethodOfSymbolPlacement" value="2" />
```

Voor elk in het model voorkomende nummer dient een symbool te worden gedefinieerd.

```
<add key="CAST_UNIT_POS_00" value="P1" /> <add key="CUSymbol_00" value="FoundationPiles@1" />
```

Naar keuze kunnen bovenstaande parameters worden doorgekopieerd met een oplopend volgnummer voor CAST\_UNIT\_POS\_XX en CUSymbol\_XX.

#### Paalsymbolen afhankelijk van Engineering nummer

Indien er genummerd wordt met Engineering licenties dan de Symbool plaatingsmethode "3" definiëren.

<add key="MethodOfSymbolPlacement" value="3" />

Definiëren welk symbool op welk nummer geplaatst dient gedaan te worden met de parameters:

<add key="DESIGN\_GROUP\_MARK\_00" value="P1" /> <add key="DGMSymbol\_00" value="FoundationPiles@1" />

#### Paalsymbolen afhankelijk van selectiefilters

Om symbolen toe kennen op elke andere filterwijze, bijvoorbeeld de op te nemen belasting of gebruikersattributen met kopwapening informatie, kan gebruik worden gemaakt van model selectiefilters. Kies in dat geval Symbool-plaatsings-methode "4" en gebruik onderstaande parameters om de symbolen toe te wijzen.

```
<add key="MethodOfSymbolPlacement" value="4" />
<add key="SelectionFilter_00" value="Filter1" />
<add key="SFSymbol_00" value="FoundationPiles@1" />
```

#### Paalsymbool voor niet gedefinieerde palen

Indien een funderingspaal niet gedefinieerd wordt (met afmeting of nummer, afhankelijk van de gedefinieerde methode) dan kan er een symbool aan die palen toegevoegd worden met parameter:

<add key="SymbolForUndefinedPiles" value="foundationpiles@255" />

### Sonderingssymbolen in tekeningen

U kunt in Tekla Structures sonderingssymbolen op de tekening weergeven.



Plaats hiervoor in het model op de posities waar u in de tekening een sonderingssymbool wilt weergeven een betonblok met de instelling **sondering**.

Betonblok		0 X	
◄ sondering		-	
		Q	
▼ Algemeen			
Naam	SONDERING	SONDERING	
Profiel	TRPB120-150-0-0		
Kwaliteit	DUMMY		
Afwerking	nr		
Klasse	7	•	
▼ Positie			
Verticaal	Midden 🔻	0.00 mm	
Rotatie	Onder 🔻	0.00	
Horizontaal	Midden 💌	0.00 mm	

In het veld Afwerking kunt u zelf het nummer invullen.

Maak vervolgens de overzichttekening, de betonblokken (sonderingssymbolen) worden als volgt weergegeven:



Selecteer de sonderingssymbolen, klik op de rechtermuisknop en selecteer het commando **Plaats onderdeel label**, de onderdeellabels worden geplaatst.

Pas nu de inhoud van de onderdeellabels aan, selecteer hiervoor de onderdeellabels en druk op **Alt** en **Enter** of dubbelklik op één van de labels met de **Shift** toets ingedrukt om het *Onderdeellabel eigenschappen* dialoogvenster te openen:

Onderdeellabel eigenschappen					
Opslaan Laad sondering	Opslaan als sondering				
Inhoud Algemeen					
☑ Inhoud					
Beschikbare elem ^	Elementen in label	< Kader toevoegen			
Merknummer	D	Kader om elementen			
Posnummer	<< FINISH >>	Туре: 123 🗸			
Profiel	<'				
Kwaliteit	<< comment2 >>				
Naam Toevoegen >		Lettertype			
Klasse		Kleur:			
Afwerking		Heaster 600			
Grootte					
Lengte		Lettertype: Arial Selecteer			
Voortoog Desitie aanduidir					
		Omhoog verplaatsen			
	< >	Omlaag verplaatsen			
OK Toepassen Wijzig Haal op 🔽 / Г					

Laad de instelling **sondering** en klik op **Wijzig**, de sonderingssymbolen worden nu als volgt in de tekening weergegeven:



Meer informatie over het classificeren van tekeningen, zie Basistraining Tekeningen.

# 6.4 Notities