



Template Editor



Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de weergave van de afbeeldingen kunnen geen conclusies worden verbonden met betrekking tot de besturingssystemen waar Tekla Structures onder werkt.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan zonder toestemming van Construsoft B.V.

Construsoft B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van Tekla Structures.

Dit werk valt onder de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal Licentie. Ga naar <u>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.nl</u> om de inhoud van de licentie te bekijken of stuur een brief naar Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA.

© 2020 Trimble Solutions Corporation en haar licentieverstrekkers. Alle rechten voorbehouden.

Dit Softwarehandboek is opgesteld voor gebruik met de bijbehorende Software. Gebruik van de Software en gebruik van dit Softwarehandboek zijn onderworpen aan een Licentieovereenkomst. In de Licentieovereenkomst zijn onder andere bepaalde garanties voor de Software en dit Handboek, uitsluiting van andere garanties, beperkingen van verhaalsmogelijkheden voorschade en toegestane toepassingen van de Software vastgelegd. Tevens wordt hierin gedefinieerd of u een bevoegde gebruiker van de Software bent. Alle informatie in dit Handboek wordt verstrekt met de garantie die in de Licentieovereenkomst is bepaald. Raadpleeg de Licentieovereenkomst voor belangrijke verplichtingen en toepasselijke beperkingen en restricties van uw rechten. Trimble biedt geen garantie dat de tekst geen technische onnauwkeurigheid of typefouten bevat. Trimble behoudt zich het recht voor om dit handboek te wijzigen of aan te vullen als gevolg van wijzigingen in de software of andersoortige wijzigingen.

Bovendien wordt dit Softwarehandboek beschermd door wetten en internationale verdragen betreffende auteursrecht. Onbevoegde reproductie, weergave, modificatie of distributie van dit Handboek of enig deel hiervan kan ernstige civielrechtelijke en strafrechtelijke straffen tot gevolg hebben en zal worden vervolgd met alle middelen die de wet toestaat.

Tekla Structures, Tekla Model Sharing, Tekla Power Fab, Tekla Structural Designer, Tekla Tedds, Tekla Civil, Tekla Campus, Tekla Downloads, Tekla User Assistance, Tekla Discussion Forum, Tekla Warehouse en Tekla Developer Center zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Trimble Solutions Corporation in de Europese Unie, de Verenigde Staten en/of andere landen. Meer over Trimble Solutions-handelsmerken: http://www.tekla.com/tekla-trademarks. Trimble is een gedeponeerd handelsmerk of handelsmerk van Trimble Inc. in de Europese Unie, in de Verenigde Staten en/of andere landen. Meer over Trimble Inc. in de Europese Unie, in de Verenigde Staten en/of andere landen. Meer over Trimble-handelsmerken: http://www.trimble.com/trademarks.aspx. Namen van andere producten en bedrijven in deze handleiding kunnen handelsmerken van de respectievelijke eigenaren zijn. Door een product of merk van derden te noemen, wil Trimble geen partnerschap met of goedkeuring van deze derden suggereren. Tekla wijst elke partnerschap of goedkeuring af, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Delen van deze software:

EPM toolkit © 1995-2006 Jotne EPM Technology a.s., Oslo, Noorwegen. Alle rechten voorbehouden.

Open Cascade Express Mesh © 2015 OPEN CASCADE S.A.S. Alle rechten voorbehouden.

Poly Boolean C++ Library © 2001-2012 Complex A5 Co. Ltd. Alle rechten voorbehouden.

FLY SDK - CAD SDK © 2012 Visual Integrity™. Alle rechten voorbehouden.

Teigha © 2002-2016 Open Design Alliance. Alle rechten voorbehouden.

CADhatch.com © 2017. Alle rechten voorbehouden.

FlexNet Publisher © 2014 Flexera Software LLC. Alle rechten voorbehouden.

Dit product bevat beschermde en vertrouwelijke technologie, informatie en creatieve producten die eigendom zijn van en beschikbaar worden gesteld door Flexera Software LLC en hun eventuele licentieverstrekkers. Het is ten strengste verboden dergelijke technologie, geheel of gedeeltelijk, op enige wijze te gebruiken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertonen, wijzigen of over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Flexera Software LLC. Het bezit van deze technologie behelst geen enkele verlening van licentie of rechten op grond van de rechten op intellectueel eigendom van Flexera Software LLC zij het door uitsluiting, implicatie of een andere reden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk verleend door Flexera Software LLC.

Als u de openbronsoftwarelicenties van derden wilt zien, gaat u naar Tekla Structures, klikt u op **Bestand --> Help --> Info Tekla Structures** en klikt u vervolgens op de optie **Licenties van derden**.

De in deze handleiding beschreven elementen van de software worden beschermd door meerdere patenten en mogelijke in behandeling zijnde patentaanvragen in de Verenigde Staten en/of andere landen. Ga voor meer informatie naar pagina http://www.tekla.com/tekla-patents.

Template Editor 4.x
Principe
De Template Editor starten
Voorbeeld 1: Tekst Template Boutenlijst2
Template eigenschappen instellen 3
De template opslaan 3
Template componenten en objecten invoegen 4
Tekst toevoegen aan template componenten5
Waarde Velden toevoegen5
Waarde Veld Eigenschappen 6
Sorteren
Meerdere Rows combineren8
Totalen9
Waarde veld formules en Row voorwaarden
Grafische templates14
Template componenten invoegen15
Bewerken van component eigenschappen
Converteer een AutoCAD Bestand naar een Template
Maak een drawing title en revisie templates
Voeg het AutoCAD bestand in en bewerk de inhoud
Template in twee gescheiden templates opdelen
Hints en Tips
Brackets verwijderen uit de tekeningnaam op tekeningen
Appendix I
Appendix II In model gebruikte USER_FIELDS weergeven in templates

Template Editor 4.x

Introductie In deze handleiding leert u werken met de Template Editor. U gaat een nieuwe tekstuele template maken vanuit niets. U gaat ook twee grafische templates maken – één d.m.v. converteren van een oude template en één d.m.v. converteren van een AutoCAD block in een nieuw template. Er zijn links naar Helpfiles in de tekst. We raden aan de Helpfile te lezen voor meer gedetailleerde beschrijvingen.

DoelgroepTemplates zijn beschrijvingen van formulieren en tabellen die ingevoegd kunnen
worden in Tekla Structures. De formulieren kunnen grafisch zijn voor het invoegen
in tekeningen als tabellen, tekst blokken, tekening headers, of ASCII tekst for-
mulier die als lijst gebruikt kunnen worden. De inhoud van de template velden
worden direct ingevuld in Tekla Structures. Templates worden gemaakt en
gewijzigd met behulp van de Template Editor, een aparte toepassing binnen Tekla
Structures en kan ook standalone gedraaid worden.

Principe

Met de Template Editor kunnen templates (tekstuele- en grafische templates) gemaakt worden waarin naast vaste teksten, lijnen en afbeeldingen, ook modelen tekening informatie weergegeven kan worden. Model- en tekening informatie kan bijvoorbeeld zijn:

- Project naam.
- Diameter van een bout.
- Naam van een profiel (bijv. IPE300).
- Radius van een gebogen profiel.
- Posnummer van een profiel.
- Tekeningnummer.

Naast bovenstaande informatie zijn er honderden voorbeelden van informatie.

Deze informatie kan d.m.v. een template weergegeven worden op tekeningen (zowel tekstuele- als grafische templates) en in lijsten (alleen tekstuele templates).

Op één tekening kunnen meerdere templates weergegeven worden. Dit is vaak ook noodzakelijk omdat ieder templates alleen informatie van een bepaald type kan weergeven. U kunt bijvoorbeeld op een tekening een template hebben met informatie over een profiel en een ander template die informatie over tekening revisie weergeeft.

Zie ook Kliik <u>hier</u> voor allerlei onderwerpen over de Template Editor in de Support portal.

Klik <u>hier</u> voor een video over de Template Editor.

Klik hier voor de Template Editor User's Guide (Engelstalig).

De Template Editor starten

U start de Template Editor via **Bestand > Editors > Template Editor** (zowel in Model- als Tekening Editor).

Voorbeeld 1: Tekst Template Boutenlijst

We gaan eerst een tekstuele template maken zoals deze gebruikt wordt voor lijsten. Deze template zal bouten bevatten die toebehoren aan onderdelen van een merk.

Maak een nieuwe template door op icoon **Nieuw** te klikken, óf door **Nieuw** te selecteren uit menu **Bestand**, óf met sneltoets **Ctrl + N**.



1. Selecteer "Tekstuele template" als template type:

Nieuw	×
Template typen	
Grafisch template	\times
Tekstuele template	
	OK Annuleer

2. Klik op **OK**. Een nieuwe lege template wordt gemaakt. Het venster ziet er als volgt uit:

💽 Tekla Template Editor - tpled_template		-	
Bestand Bewerk Venster Invoegen Opties Help			
4	븅뵵턉겋웈겋븧兮븝륗븝퐈!맘뭑!왕Z[FTT] #[8 <mark>8</mark>]	T 🖴	🖸 a' 🖓 🗄
Sorteer en tekening volgorde			
		· · ·	
		· · · ·	
		· · · ·	
Preview Pane			
Eigenschap Waarde Type Grafisch Breedte 210.00 Max. Hoogte 120.00			••••• [‡]
Min. Kolommen 1 Max. Kolommen 1 Vul beleid Even Vul richt. Horizontaal			
Vanaf de hoek st Bovenaan links			

Template eigenschappen instellen

Template eigenschappen definiëren de afmeting, marges en kolom gebruik van de template.

• Dubbelklik in een leeg gebied in het template venster om het dialoogvenster **Template Eigenschappen** te openen.

₹ Template eigenschappen	×
Output	Marges
Breedte: 210 mm	Boven: 10 mm
Hoogte: 120 mm	Onder: 10 mm
Werkomgeving	Links: 10 mm
Venster hoogte: 120 mm	Rechts: 10 mm
Informatie Versie: 4.1 Gemaakt:	Vrije attributen
Opmerkingen:	
	OK Annuleer

- Stel de **Breedte** in op 89 karakters en de **Hoogte** op 69 karakters. In combinatie met de vooringestelde waarden in het Tekla Structures .inibestand, geven deze waarden de beste uitvoer.
- Stel Venster hoogte in op 30 karakters.
- Klik OK.
- Selecteer **Opties > Voorkeuren** in het pull-down menu.
- Selecteer Millimeters als grafische eenheden.

Voorkeuren									
Algemeen	Werkomgeving	Bestand loc	aties						
Grafische eenheden: Millimeters 🗸									
Altijd vragen om methode van import: 🗹									

- Klik OK.
- Sla nu de template op met een unieke naam.

De template opslaan

- 1. Selecteer Bestand > Opslaan als....
- 2. Blader naar de map **template** map en sla de template op met naam poslijst_training.rpt.

Template componenten en objecten invoegen

Een template wordt opgebouwd uit *Template Componenten*. Er zijn vijf typen componenten. leder component kan een bepaald type inhoud weergeven.

Component type	Beschrijving
Header	Een Header verschijnt eenmalig aan het begin van een template. Het kan bijvoorbeeld de titel van het template bevatten.
Page Header	Een Page header verschijnt aan het begin van een pagina. Er zijn diverse opties om het uitvoerbeleid te specificeren, zie <u>Edit the output</u> options of component.
Row	Een template kan meerdere rows bevatten. Een row definieert de zaken die het template opgesomd worden, waarbij iedere row gewoonlijk één object uit de Tekla product database kan opsommen. Rows bevatten <u>Veld objecten</u> die de <u>Attributen</u> definiëren die uit de database gehaald worden.
Page Footer	Een Page footer is uitvoer aan het einde van een pagina. Er zijn diverse opties om het uitvoerbeleid te specificeren.
Footer	Een Footer verschijnt eenmalig aan het einde van een template. Het kan bijvoorbeeld een voetnoot bevatten.

Niet ieder component hoeft in de template opgenomen te worden.

(Page) Headers en (Page) Footers worden gewoonlijk alleen gebruikt voor het weergeven van algemene modelinformatie en beschrijvende tekst voor de data die de lijst genereert.

Minimaal één row-component is noodzakelijk in een template. Wanneer bijvoorbeeld een boutenlijst géén row-component heeft maar alleen een (Page) Header, kan er wél algemene model-informatie weergegeven worden (zoals modelnaam, projectnummer, opdrachtgever), maar er wordt géén boutinformatie gegenereerd.

De componenten worden ingevoegd met de iconen in de werkbalk Componenten:



Opdracht Voeg in de lege template één Page Header en één Row in. Wanneer een Row ingevoegd wordt, moet aangegeven worden wat het *Inhoud Type* van de Row gaat zijn.

De template ziet er als volgt uit:



Stel de hoogte van de componenten in door te dubbelklikken op de randen.

Stel de hoogte voor de Page Header in op 5 karakters en die voor de row op 2 karakters.

Tekst toevoegen aan template componenten

De volgende stap is het toevoegen van tekst aan het component Page Header. In de row komen een aantal kolommen waar de model informatie opgesomd gaat worden. (Posnummer, Profiel, Materiaal, Aantal ect). De tekst in de Page Header is dus ter verduidelijking van de row informatie.

Het plaatsen van een tekstregel kan door middel van icoon of via **Invoegen > Tekst**, het volgende dialoogvenster verschijnt:

Voer te	kst in				\times
Tekst:					\sim
					\sim
			ОК	Annu	lleer

Typ 'Stuklijst training' en sluit af met **OK**. Met de muisaanwijzer kan nu de tekst op de gewenste positie geplaatst worden:

-Stuklijst +	training	
		;

Opdracht

Plaats teksten in de Page Header op een manier dat het template er als volgt uit komt te zien:

Stuklijst training
Posnr Materiaal Lengte Gewicht

Waarde Velden toevoegen

De volgende stap is het toevoegen van zogenaamde Waarde Velden. Een Waarde Veld is een attribuut die informatie in een bepaald veld in Tekla Structures weergeeft in een lijst.

Bijvoorbeeld, het is nuttig dat in de lijst afgelezen kan worden voor welk Tekla Structures project de informatie bedoeld is.

Voor ieder veld in een Tekla Structures dialoogvenster is een Waarde Veld beschikbaar.

Voorbeeld Een Waarde Veld toevoegen aan de Page Header welke de modelnaam weergeeft in de lijst.

> Het plaatsen van een Waarde Veld kan door middel van icoon of via Invoegen > Waarde veld.

> Zodra het commando actief is, zit de tekst ValueField aan de muisaanwijzer vast. Sleep het ValueField naar de positie in de rechterkant van de Page Header, zie afbeelding.

		•	1	•	÷	1	•	-		a			7 1		 		• •		
										ц.	LCTI	155	<u>/</u>	17					
																t	=ht	wic	Ģe
 -	-	 				-	-	-	 						 				
										_					 				
÷	÷						÷												

Zodra een positie aangewezen wordt voor de positie van het Waarde Veld, verschijnt een dialoogvenster waarin het Waarde Veld attribuut geselecteerd kan worden. In dit voorbeeld willen we de modelnaam weer laten geven. Het bijbehorende attribuut heeft de naam NAME en is gelegen in de groep PROJECT.



Klik op **OK**. In de template zal het Waarde Veld nu als PROJECT.NAME te herkennen zijn.

Waarde Veld Eigenschappen

Nu gaan we naar de eigenschappen van het Waarde Veld kijken. In de eigenschappen kan o.a. het volgende ingesteld worden:

- Lettertype en -kleur.
- Data Type (Tekst / Getal / Aantal).
- Aantal beschikbare karakters.
- Uitlijning.

Er zijn twee manieren om de Waarde Veld eigenschappen op te vragen:

- 1. Het Waarde Veld in de Page Header dubbelklikken.
- 2. Het Waarde Veld in de Inhoud Browser (aan de linkerzijde) dubbelklikken.

Sorteer en tekening volgorde
🖃 🗁 Template: poslijst_training.rpt
🚊 🗁 PageHeader
abc Stuklijst training
abc Posnr
abc Text 2
abc Text 2_1
abc Text 2_2
PROJECT.NAME_veld
BOLT

Dubbelklik het Waarde Veld. Het volgende dialoogvenster verschijnt:

Waarde Veld eigenschappen	×
Inhoud	
Formule: GetValue("PROJECT.NAME")	~
Attribuut Formule	
Formaat	
Naam: PROJECT.NAME_veld	
Aantal regels 1	
Data type: Tekst 🗸	
Uitvoer 0 als een lege tekenreeks	
Verbergen in uitvoer	
Betekenis:	
Eenheid: Geen 🗸	
Decimalen: 0	Vrije attributen
Opmaak	
Lettertype: Arial; 5 Lengte: 14 💽 karakter(s)	
Uitvullen: Links V Hoek: 0.00 graden	
Stel als default in voor nieuwe waarde velden	
	OK Annuleer

In kader **"Inhoud"** kan (eventueel) een ander Waarde Veld geselecteerd worden. Door op Attribuut te klikken, wordt de lijst met beschikbare Attributen weergegeven.

In kader "Formaat" wordt het volgende ingesteld:

Naam	De naam van het Waarde Veld. Elk Waarde Veld in het template moet een unieke naam hebben.
Data Type	 Keuzelijst voor het instellen van het Data Type. De opties zijn: Aantal - voor het weergeven van aantallen Getal met decimalen - voor het weergeven van diverse waardes (lengtes, gewichten, oppervlakten ect) Tekst - voor het weergeven van teksten
Betekenis	Voornamelijk om "Getal met decimalen" te specificeren, zoals Gewicht, Dichtheid, Lengte, Volume ect.
Eenheid	Specificeren van de eenheden. De opties in de keuzelijst zijn afhankelijk van de geselecteerde opties bij "Betekenis". Voorbeeld: "Lengte" zal alleen lengte-eenheden weergeven: mm, cm, m ect.
Decimalen	Aantal decimalen, alleen actief indien voor Betekenis "Getal met decimalen" gekozen is.

In kader "**Opmaak**" wordt het Lettertype, -kleur , uitlijning ingesteld. Ook het aantal karakters dat beschikbaar is in de lijst wordt hier ingesteld.

Opdracht

Voeg Waarde velden in zoals in onderstaand voorbeeld. Gebruik de volgende attributen voor de Waarde Velden:

Tekst	Attribuut	Tekst	Attribuut
Part Pos	PART_POS	Gewicht	PROFILE_WEIGHT_NET
Profiel	PROFILE	Aantal	NUMBER
Materiaal	MATERIAL	Modelnaam	NAME
Lengte	LENGTH		

Het template moet er als volgt uit komen te zien:

Stuklijst training PROJECT NAME
Posnr Profiel Materiaal Lengte Gewicht Aantal
PART_POS_v PROFILE MATERIAL_veld LENGTH_v PROFILE NU

Sorteren

Voor correcte uitvoer dient er altijd een sorteer-volgorde ingesteld te worden voor minimaal 1 attribuut.

In de Inhoud Browser kan de sorteer-status voor ieder attribuut waargenomen worden. Naast een Attribuut staat een AZ tekentje. Door middel van een pijltje wordt de sorteervolgorde weergegeven. De sorteervolgorde kan in de eigenschappen van het attribuut ingesteld worden. De sorteer-opties zijn:

Geen - Geen sorteren

Oplopend - Sorteren van A naar Z

Aflopend - Sorteren van Z naar A

Toepassing - Sorteren wordt bepaald door uw Tekla product.

Formaat				
Naam: MATERIAL_veld				
Aantal regels 1				
Data type: Tekst 🗸	Volgorde: Geen 🗸			
Uitvoer 0 als een lege tekenreeks	Geen Oplopend			
Verbergen in uitvoer	Aflopend			
Patakania	Toepassing t optellen			
	O Waarden optellen door alle rows			
Eenheid: Geen 🤍	O Waarden binnen 1 row optellen			
Decimalen: 0	Vrije attributen			
PART_POS_veld				
	^a PROFILE_veld			
MATERIAL_veld	MATERIAL_veld			
2 LENGTH_veld	2 LENGTH_veld			
a NUMPER vold	a NUMPER vold			
Geen sorteer-volgorde ingesteld	Lijst wordt gesorteerd op			
	Onderdeel posnummer			

Opdracht

Stel het template zo in dat op het attribuut PART_POS oplopend gesorteerd wordt.

Meerdere Rows combineren

Een template kan meerdere rows bevatten. U kunt bijvoorbeeld een row invoegen die merk-informatie genereert, een volgende row die onderdeel-informatie genereert en weer een volgende row die bout-informatie genereert.

U kunt afhankelijkheden in de rows opnemen waarmee u de uitvoer kunt beïnvloeden. Dit wordt row-hiërarchie genoemd.

Voorbeelden

Pl	STRIP10*150		Pl	STRIP10*150	
Pl	STRIP10*150			M16*45.0	Aantal:6
P2	STRIP10*150		Pl	STRIP10*150	
РЗ	STRIP10*150			M16*45.0	Aantal:6
Prl	HEA240		P2	STRIP10*150	
Pr2	IPE300		РЗ	STRIP10*150	
РrЗ	HEA240			M16*30.0	Aantal:4
	M10*30.0	Aantal:4	Prl	HEA240	
	M24*45.0	Aantal:4	Pr2	IPE300	
	M12*30.0	Aantal:4		M12*30.0	Aantal:4
	M16*30.0	Aantal:4		M10*30.0	Aantal:4
	M16*45.0	Aantal:6	Pr3	HEA240	
	M16*45.0	Aantal:6		M24*45.0	Aantal:4

Géén row-hiërarchie: eerst worden alle posnummers opgesomd, daarna alle bouten. Wél row-hiërarchie: per posnummer wordt nu aangegeven of, en zo ja, hoeveel bouten in het profiel zitten.

Row-hiërarchie instellen

Row-hiërarchie is dus het toevoegen van afhankelijkheden: de uitvoer van een row is afhankelijk van een bovenliggende row.

U stelt de row-hiërarchie in met de volgende iconen:

— Row 1 niveau naar beneden verschuiven — Row 1 niveau naar boven verschuiven

Dezelfde row-hiërarchie commando's zijn ook te activeren via menu **Bewerk >** Sorteer en teken volgorde.

In de Inhoud Browser kan de row-hiërarchie direct afgelezen worden.

Voorbeelden

🖃 🛅 Template: poslijst_training.rpt	🖃 🗁 Template: poslijst_training.rpt
🗄 🗁 PageHeader	🗄 🗁 PageHeader
🗄 🗁 Onderdeel	🗄 🖓 🛅 Onderdeel
	^a _↓ PART_POS_veld
PROFILE_veld	PROFILE_veld
	MATERIAL_veld
^a LENGTH_veld	a LENGTH_veld
PROFILE_WEIGHT_NET_veld	PROFILE_WEIGHT_NET_veld
2 NUMBER_veld	NUMBER_veld
🛅 Bout	🗄 🛅 Bout

Bout row staat op hetzelfde niveau als Onderdeel-row.

Bout-row staat 1 niveau onder Onderdeel-row.

(Bout output is afhankelijk van Onderdeel output.

Opdracht Voeg een row toe van het type BOUT, zorg dat deze row 1 niveau lager ligt als de Onderdeel-row. Plaats de volgende Waarde velden in de Bout-row:

Tekst	Attribuut	Tekst	Attribuut
Bout diameter	DIAMETER	Bout norm	BOLT_STANDARD
Bout lengte	LENGTH	Bout kwaliteit	GRADE
Aantal	NUMBER		

Zorg ervoor dat de attribuut DIAMETER AZ gesorteerd wordt.

Totalen

Vaak is het gewenst dat de lijst ook totalen geeft van bijvoorbeeld aantallen en/of gewichten. Totalen van identieke objecten kunnen in dezelfde row opgeteld worden. Voor het weergeven van totalen van meerdere verschillende objecten moet een extra row aangemaakt worden.

Totalen van hetzelfde posnummer

In de Onderdeel-row wordt het voor attribuut PROFILE_WEIGHT_NET het stukgewicht weergegeven. Dit komt omdat in de eigenschappen van het attribuut, in kader 'Bij gecombineerde rows', de optie "*Waarden niet optellen*" is inge-schakeld. Dus wordt het stukgewicht weergegeven.

Indien "*Waarden optellen door alle rows*" wordt ingeschakeld, zal het gewicht voor alle identieke posnummers bij elkaar worden opgeteld.

Voorbeeld 3 identieke HEA140 profielen, lengte 1 meter. Stukgewicht is 25,2 kg.



Opdracht	Voeg een 2e Waarde veld toe van het type "PROFILE Waarde veld moet het som-gewicht van identieke pos Geef het Waarde Veld de naam "Sum_PROFILE_WE hebben we later nodig.	E_WEIGHT_NET". Dit snummers gaan weergeven. EIGHT_NET". Deze naam
	Totalen van verschillende posnummers	
	Voor het weergeven van totalen van alle posnummer aangemaakt worden.	s moet een Page Footer
	Een nieuw Waarde veld invoegen voor het totaalgewi Footers. Het is nu de bedoeling dat het som-gewicht naar de Page Footer en daarna het attribuut aanpass gewicht gaat geven i.p.v. het somgewicht.	cht werkt niet goed in Page in de row gekopieerd wordt en dat deze het totaal-
	Bij het berekenen van totalen wordt niet naar Attribute <u>naam</u> van attributen.	en gekeken, maar naar de
Stappenplan	Kopieer het Row-attribuut naar het Page Footer of	component.
	Dubbelklik op het nieuwe attribuut in de Page For	oter.
	 Bij Formule staat: GetValue("PROFILE_WEIGHT een totaal berekend moet worden, moet hier de <u>r</u> row-attribuut. De naam van het row-attribuut is "Sum_PROFILE_WEIGHT_NET" (ingesteld in vo 	_NET"). Omdat er nu <u>aam</u> staan van het orgaande paragraaf).
	 Klik op de knop Formule. Een dialoogvenster "Fo schijnt. 	rmule Inhoud" ver-
	Verwijder de tekst in het kader.	
	 Klik op de Functie-keuzelijst in kader "Waarde Ve "Total". In het kader staat nu Total(""). 	ld" en kies optie
	 Priatis de cursor tussen de 2 aannaingstekens e het row-attribuut, in dit voorbeeld is dat dus de na "Sum_PROFILE_WEIGHT_NET". De formule zal Total("Sum_PROFILE_WEIGHT_NET"). Geef het Page Footer attribuut een meer duidelijk Totaal_gewicht. 	er zo uit moeten zien: ker naam, bijvoorbeeld
	Waarde Veld eigenschappen	×
	Inhoud	
	Formule: Total("Sum_PROFILE_WEIGHT_NET")	~
	Attribuut Formule	
	Formaat Naam: Totaal gewicht	
	Aantal regels 1	
	Data type: Getal met decimalen Volgorde	Geen 🗸
	Uitvoer 0 als een lege tekenreeks	
	Verbergen in uitvoer	Bij gecombineerde rows
	Betekenis: Gewicht 🗸	Waarden niet optellen
	Eenheid: kg v	Waarden optellen door alle rows
	Decimalen: 1	Vrije attributen
	Opmaak	
	Lettertype: Arial Lengte: 8 文 karakter(s) Uitvullen: Links 🗸	
	Stel als default in voor nieuwe waarde velden	

ОК

Annuleer

• Sla de template op.

De uitvoer van het template zal er zo uit komen te zien:

Stuklijst training Construsoft bv					Construsoft bv
Posnr	Profiel	Lengte	Aantal	Gewicht	Totaal gewicht
Pr39 Pr40	HEA140 HEA140	500.0 1000.0	4 3	12.6 25.2	50.4 75.6
					126.0

Opdracht

Bewerk het template zodanig dat de uitvoer er zoals hierboven uit komt te zien.

Waarde veld formules en Row voorwaarden

Dit hoofdstuk beschrijft het werken met Waarde veld formules en Row voorwaarden. Beide typen gebruiken data functies om data uit Tekla Structures te krijgen en bevatten wiskundige en tekstuele bewerkingen

Waarde Veld formules

Een Waarde veld haalt informatie op uit een Tekla Structures veld. De attribuut notatie in een waarde veld is altijd in formule-vorm. Bijvoorbeeld, wanneer een NUMBER attribuut in een row wordt ingevoegd, zal automatisch een formule gecreëerd worden:

Inhoud		
Formule:	GetValue("NUMBER")	~
	Attribuut Formule	

Met de formule GetValue("NUMBER") word Tekla Structures opgedragen de het aantal van een bepaald object op te halen uit het model.

Deze formule kan eventueel aangepast worden door op de knop "Formule" te klikken. Er wordt dan een dialoogvenster "Formule Inhoud" geopend.

De formule kan bijvoorbeeld aangepast worden door rekenkundige bewerkingstekens toe te voegen.

Voorbeeld: Als er met andere gewichten gerekend moet worden dat de gewichten uit de Tekla Structures database, kun je een vermenigvuldigingsfactor toevoegen aan het Waarde Veld.

Formule **GetValue("PROFILE_WEIGHT_NET")** zal voor een 1 meter lang IPE300 profiel een gewicht berekenen van 43.1 kg.

Als de formule aangepast wordt naar **GetValue("PROFILE_WEIGHT_NET")*1.05**, zal een gewicht van 45.3 kg berekend worden.

Row voorwaarden

Met row voorwaarden kan de uitvoer van een row beïnvloed worden. Er kan bijvoorbeeld ingesteld worden dat die row alleen objecten van een bepaalde fase uitgevoerd worden, of alleen profielen van een bepaald type.

Voorbeeld:

Een Onderdeel-row zonder voorwaarden zal alle profielen uitvoeren. Inkoopdelen als ankers, ringen en moeren die als profiel gemodelleerd zijn (niet als bout), worden standaard ook in die row opgesomd. Echter, omdat die delen niet geproduceerd hoeven te worden, hoeven ze ook niet op de stuklijst voor te komen. Om dit te bereiken moet een row-voorwaarde aan de row toegevoegd worden. Dit gaat als volgt: 1. Dubbelklik op de row in het template venster of in de Inhoud Browser. Het eigenschappen venster wordt geopend. Het Voorwaarde venster is nog leeg.

Row eigenschappen	×
Algemeen Inhoud type: ONDERDEEL Vrije attributen	Voorwaarde
Naam: Onderdeel Hoogte: 1 karakter(s) Sorteer type: Combineren	
Verbergen in uitvoer Gebuik kolommen Bewerken	< > Vissen Wizard Geavanceerd
	OK Annuleer

- 2. Klik op de knop 'Geavanceerd'. Een volgend dialoogvenster wordt geopend, genaamd "Voorwaarde bevat."
- 3. Onderdelen met de namen ANKER, MOER en RING moeten niet uitgevoerd worden. Plaats de cursor in het Voorwaarde-kader.
- 4. Voeg nu een voorwaarde toe door in de Structuur-keuzelijst de optie **Voorwaarde** te kiezen. In het *Voorwaarde*-kader komt nu het volgende te staan:

Voorwaarde bevat				×
Operators				
Structuur: Co	ntrole:	Wiskunde:	Variabele:	
Voorwaarde		~	~	
Functie:	Naam:			
~	Selecteer			
Waarde Veld				
Functie:	Naam:			
~	Selecteer			
Voorgedefinieerd:				
			✓ Verwijder	Opslaan
Voorwaarde				
if () then				~
else				
endif				
				~
		0	K Annuleer	Controleer

De basis elementen van de voorwaarde worden geplaatst.

5. Nu moeten er extra elementen geplaatst worden. We beginnen met het ophalen van de naam ANKER. Plaats de cursor tussen de haakjes en klik op de optie "Haal waarde op" in de Functie-keuzelijst. De voorwaarde zal er zo uit komen te zien:

if (GetValue("")) then

else

endif

6. Nu moet een attribuut ingevoegd worden die de Naam van een onderdeel ophaalt: plaats de cursor tussen de twee aanhalingstekens en klik op de Selecteer-knop in het Attribuut kader. Uit de lijst, kies Name en klik op OK. De voorwaarde zal er zo uit zien:

```
if (GetValue("NAME")) then
```

else

endif

- 7. Nu moet aangegeven worden welk Name-onderdeel gezocht moet worden. Plaats de cursor tussen de twee)) haken en type == "ANKER". == betekent Gelijk aan
- 8. Verder moet aangegeven worden wat er moet gebeuren wanneer een profiel met de naam ANKER gevonden wordt. (Dit profiel moet niet uitgevoerd worden). Daarvoor wordt in de tweede regel een StepOver() element gebruikt. In de 1 na laatste regel moet worden aangegeven dat alles behalve de door de voorwaarden gefilterde onderdelen wél uitgevoerd moeten worden. Dit wordt met een Output() element bereikt. De voorwaarde zou er nu zo uit moeten zien:

```
if (GetValue("NAME") == "ANKER") then
  StepOver()
else
  Output()
endif
```

- 9. De voorwaarde kan ten alle tijde gecontroleerd worden op correctheid. Dit kan door op de *Controleer*-knop te drukken. Indien er een fout in de voorwaarde zit, zal dit aangegeven worden.
- 10. Omdat er behalve onderdelen met de naam ANKER, ook onderdelen met de naam RING en MOER uitgefilterd moeten worden, moeten er nog een aantal regels toegevoegd worden. Ok moeten er enkele logische bewerkingstekens (OF) toegevoegd worden. Een OF-bewerkingsteken wordt aangeduid met ||, een EN bewerkingsteken met &&. Voor meer informatie over logische bewerkingstekens, zie de Template Editor Help.
- Selecteer het gedeelte (GetValue("NAME") == "ANKER"), en kopieer deze tweemaal naar de volgende regel. Plaats een OF-bewerkingstekens achter de eerste twee regels. (een |-karakter wordt geplaatst middels <Shift>+ \). In regel 2 en 3, vervang ANKER door RING en MOER. Ten slotte, omvat de eerste 3 regels met haken. De voorwaarde zou er dan zo uit moeten zien.

```
if ((GetValue("NAME") == "ANKER") ||
  (GetValue("NAME") == "RING") ||
  (GetValue("NAME") == "MOER")) then
  StepOver()
else
  Output()
endif
```

12. Controleer de voorwaarde nogmaals op correctheid.

Grafische templates

Grafische templates worden doorgaans gebruikt in Tekla Structures tekeningen. Naast model informatie kunnen grafische templates ook lijnen, afbeeldingen en symbolen bevatten. Tevens kunnen grafische templates verschillende lettertypen weergeven. De bestandsextensie voor grafische templates in .tpl.

Ook grafische templates maken gebruik van template componenten zoals Header en Row. Welk component nodig is in een template, is afhankelijk van welke informatie weergegeven moet worden. Algemene informatie die doorgaans in de onderhoek getoond moet worden (zoals Projectnaam, Opdrachtgever, Tekenaar, Tekening schaal ect) wordt in een Header component geplaatst. Voor informatie van de objecten in de aanzichten op de tekeningen is een Row component noodzakelijk.

Header only template

Een grafisch template met alleen een Header component kan alleen algemene informatie over het project en de tekening bevatten. Dit type template wordt dan ook doorgaans als onderhoek gebruikt.

Werk:		Getekend	
Onderwerp:		Datum:	10.01.2022
OVERZICHT		Schaal:	zie aanzicht
Opdrachtgever:			Tekla ₅ Structures
Materiaalsoorten en kwaliteiten: Platen en profielen volgens NEN-EN 10025-2, buis	en kokerprofie	len:	
Volgens NEN-EN 10210-1 (warmvervaardigd) volgens NEN-EN 10219-1 (koudverva Lassen, tenzij anders vermeld, volgens NEN-EN-ISO 2553:2014. Boutkwaliteit 8.8, t	iardigd) enzij anders ve	rmeld	Projectie: 🕕 ⊡
	Project: 1 Tekening: G [1]		Formaat: A0
~	Status:		

Een voorbeeld van een onderhoek-template:

In bovenstaand template zijn de objecten lijnen, rechthoeken, teksten, Waarde velden en afbeeldingen opgenomen. Deze en andere objecten kunnen ingevoegd worden met de iconen in werkbalk **Object werkbalken**:



(Poly)Lijnen, bogen , rechthoeken en cirkels worden geplaatst door posities aan te wijzen. De lijnkleur, -type en -dikte kan achteraf gewijzigd worden door te dubbelklikken op het object. Ook kan de afmeting van het object aangepast worden in de eigenschappen van het object.

🐖 Object eigenschappen	×
Algemeen	Formaat
Naam: Lijn of boog	Kleur: Geel ~
Kromming: 0.00	
Lengte: 18.0278 mm	Lijn:
	Breedte: 1
Stel als default in voor nieuwe lijnen	en bogen
	OK Toepassen Annuleer

leder dialoogvenster met object eigenschappen bevat een optie genaamd 'Stel als default in voor nieuwe ...'. Deze optie kan aangevinkt worden indien u nieuwe objecten dezelfde eigenschappen wilt meegeven als het actuele object.

Afbeeldingen en Symbolen

In grafische templates kunnen afbeeldingen symbolen opgenomen worden. Het plaatsen ervan gaat als volgt:

- Definieer de locatie waar de afbeeldingen/ symbolen gezocht moeten worden. Ga naar Opties > Voorkeuren > Bestand locaties. Voor de optie Symbolen/ afbeeldingen, type of copy/paste een geldig pad naar een map die symbolen en/of afbeeldingen bevat.
- 2. Klik dan op het icoon Symbool of Afbeelding.
- 3. Een dialoogvenster wordt geopend. Aan de rechterzijde staan alle bestanden opgesomd. Selecteer een bestand en klik **OK**.
- 4. Wijs twee posities aan in het template. De afbeelding zal in de rechthoek zichtbaar worden.



Er is 1 pad op te geven voor de locatie van symbool-bestanden (.sym) en afbeeldingen (.jpg en .bmp). Wilt u beide typen gebruiken, dan is het noodzakelijk dat beide typen bestanden in één en dezelfde map staan.

Template componenten invoegen

Template componenten voegt u in met de iconen in de Componenten werkbalk.

	1	Ē.	₽.	ē,	₽ ₽
Header Page Header_ Row					
Page Footer— Footer ———					

Voeg de row componenten toe. Voor iedere row, na klikken op het "Row" icoon in de **Component** werkbalk, selecteer het **Inhoud type** (Merk, Onderdeel, Bout, ...) vanuit de keuzelijst en klik **OK**.





Gewoonlijk vertegenwoordigt iedere row een object type uit de Tekla Structures database. De Inhoud Type definieert welke type informatie in de row kan worden ingelezen. Ieder Inhoud Type heeft zijn eigen specifieke attributen welke in de row ingevoegd kan worden.

Selecte	er inhoud type		×
٩	Als u specifieke attribute selecteer dan een inhouds	en wi type	lt invoegen voor de row.
	Inhoud type:		
		\sim	
	ANTIMATERIAL MERK BOUT BETONELEMENT AFWERKING OPMERKING MACRO TEKENING	~	Annuleer
	HIËRARCHISCH OBJECT HISTORIE GAT WAPENINGSNET MOER ONDERDEEL STORTMAAD		

Voeg de template componenten "Page Footer" en "Footer" toe door op de **Page footer** en **Footer** iconen te klikken (in de werkbalk **Componenten**).

[다 다 다 다 다

De componenten verschijnen in het werkgebied van de template en worden opgesomd in de Inhoud Browser aan de linkerzijde.

💽 Tekla Template B	ditor - tpled_template	
Tekla Template f Bestand Bewerk	iditor - tpled_template Venster Invoegen Opti	
Preview Pane		······································
Eigenschap	Waarde	
Naam	Footer	
Hoogte	5	
Klaar		

Wijzig de template componenten Geef vervolgens een beschrijvende naam op voor de rows - Samenstelling, Onderdeel, Bout, Ring, Moer - door in de Inhoud Browser de row te selecteren en een nieuwe naam in te typen.

- Wijzig de template componenten.
- Definieer de hiërarchie voor de rows overeenkomstig aan de geldende hiërarchie in het model. In het model zijn bouten, ringen en moeren verbonden aan onderdelen, die op hun beurt een samenstelling vormen.

SAMENST	ELLING
	ERDEEL
	BOUT
	RING
I	- MOER

Selecteer de **Onderdeel** row en klik op de knop **Verschuif row een niveau omlaag** in de Inhoud Browser.



• Verschuif dan de **Bout**, **Ring** en **Moer** rows naar omlaag zodat deze onder de **Onderdeel** row komen te staan. Dit kan door de row te selecteren en tweemaal op de Verschuif-knop te drukken.

🖃 🗁 Template: tpled_template1
🛅 Header
🛅 PageHeader
🚊 🗁 Samenstelling
🚊 💼 Onderdeel
🛅 Bout
🛅 Ring
Moer
🛅 PageFooter
Footer



De gehele hiërarchische structuur is benodigd voor het verzamelen van modeldata. Bijvoorbeeld, bout data kan niet direct onder Samenstelling verzameld worden – een Onderdeel row is daarvoor benodigd als 'tussenrow'. ledere row heeft een optie **"Verberg in uitvoer"** indien u bepaalde row inhoud niet zichtbaar wilt hebben op de print.

Objecten in de Header invoegen Vervolgens, voeg de template objecten toe in de componenten. In tekstuele templates kunt u alleen tekstregels en Waarde velden gebruiken.

 Voeg eerst een tekstregel toe in de header door Tekst te selecteren in menu Invoegen (of door op het bijbehorende abc icoon te drukken) en de tekst in de Voer tekst in dialoog in te typen.



• Klik **OK** en plaats de tekst in de header.

```
Samenstellings bout lijst voor model:
D
```

 Voeg vervolgens een waarde veld in naast de tekst door Waarde veld in het Invoegen-menu te kiezen of door op het bijbehorende Waarde Veld icoon te drukken en dan een positie aan te wijzen.



Het dialoogvenster Selecteer Attribuut verschijnt.

 Selecteer de NAAM attribuut onder de Project-tak en klik OK. Klik op de + vakjes aan de linkerzijde in de boomstructuur om de onderliggende takken te openen.



 Dubbelklik het Waarde-veld en typ een beschrijvende naam voor het waarde veld in het Naam-veld van dialoogvenster Waarde veld eigenschappen.

🕶 Waard	e Veld eigenschappen
Inhoud	
Formule:	GetValue("PROJECT.NAME")
	Attribuut Formule
Formaat	
Naam:	PROJECT.NAME_veld

 Voeg DATE en TIME waarde velden en bijbehorende teksten toe aan de rechterzijde van de header. De objecten verschijnen eveneens in de Inhoud Browser.



U kunt meerdere stempels tegelijkertijd openen en m.b.v. 'Copy-Paste' objecten van het ene stempel naar het andere kopiëren. Het dialoogvenster Waarde Veld Eigenschappen kan ook geopend worden d.m.v. dubbelklikken op de veld naam in de Inhoud Browser.



Selecteer de DATE en TIME waarde velden en lijn deze uit m.b.v. rechtermuisknop > Uitlijnen > Rights.

I

Datum: DA Tijd: TI	NT N ✓ ≫	E veld Beëindig bewerking Vervolg bewerking Knippen Kopieer Plakken Biisniiden	>	
		Uitlijnen	>	Lefts
		Groep		Rights
		Ungroup		Tops
		View	>	Onderzijde
		Pick	>	

Merknr •	Posnr+ Diam+ 🛛 Kwalitei
	Tekst eigenschappen X
	Tekst: Merknr. Posnr. Diam. Kwaliteit Lengte Aantal
	Formaat Naam: PageHeadertext
	Stel als default in voor nieuwe teksten
	OK Annuleer

Objecten in rows invoegen

Voeg teksten en waarde velden toe aan de rows zoals hieronder aangegeven. In het dialoogvenster Waarde Veld Eigenschappen, klik op de knop Attribuut... om het dialoogvenster Selecteer attribuut te openen; kies de gewenste attributen en geef beschrijvende namen aan de waarde velden die in de Inhoud Browser verschijnen.

Samenstell	ings bout i	ijst voc	or model PRUL	IECI INAME_V	
					Datum:DATE_ve Tiid: TIME_ve
Merkor.	Poenr ·	Díam.	Kwaliteit	Lengte	Aantal
Merknumme	r				Aanta
	Posnummer				Aanta
		Bout_	Bout_norm	Bout_len	Aanta Bout
		Ring_	Ring_norm		Aanta Ring
		Moer_	Mmoet_norm		Aanta Moer

🖃 🛅 Template: Samenstelling_boutlijst.tpl
🛓 🗁 Header
🖶 🛅 PageHeader
🖃 🛅 Samenstelling
^a ↓ Merknummer
Aantal_samenstellingen
- Conderdeel
a Posnummer
Aantal_onderdelen
Bout
Bout_diam
Bout_norm
Bout lengte
Aantal_bouten
abc Bouten
🖃 🗁 Ring
ag↓ Ring_diam
a Ring_norm
Aantal ringen
abc Ringen
a_↓ Moer_diam
a_↓ Moer_norm
Aantal_moeren
abc Moeren
PageFooter
🗁 Footer



De **Waarde Veld namen** moeten uniek zijn in iedere row. Bijvoorbeeld, als u het attribuut NUMBER in meerdere rows gebruikt, moet u een unieke naam in dialoogvenster **Waarde Veld Eigenschappen** opgeven voor ieder waarde veld: NUMBER_veld_1, NUMBER_veld_2, etc.

Formaat	
Naam:	Aantal_ringen
Data type:	Tekst

Objecten in Page Voeg teksten en waarde veld "PAGE" toe in de Page Footer, volgens het onderstaande voorbeeld.



Objecten in Footer invoegen

Voeg tekst toe in de Footer volgens onderstaand voorbeeld.

Totaal aantal samenstellingen: Totaal'

 Voeg, naast de tekst, een Waarde Veld toe welke het totaal aantal samenstellingen berekend. Kopieer (Ctrl + C) de naam van het te berekenen waarde veld vanuit de Inhoud Browser browser en open vervolgens dialoogvenster Waarde Veld Eigenschappen.



• Geef een unieke naam op voor het nieuwe waarde veld en stel het data type in op "Aantal".

Formaat		
Naam:	Aantal_samenstellingen	
Data type:	Aantal 👻	

- Klik op de Formule...-knop om het dialoogvenster Formule Inhoud te openen.
- Selecteer Total vanuit de Waarde Veld Functie keuzelijst.

Waarde Veld	
Functie:	Naam:
•	Selecteer
Haal formule op CopyField	(")
Sum	
Total	
Count	
All	

 Plak nu de naam van het Waarde Veld "NUMBER_veld_1" binnen de aanhalingstekens (u kunt deze ook selecteren uit een lijst die wordt geopend na op de Selecteer knop te drukken), klik dan op de Controleer knop om de tekstregel te verifiëren.

Forn	Formule			
Tota	al ("Aanta	al_samenstellingen")		
	Tekla Ter	nplate Editor		
	٩	De formule is correct.		
		ОК		

- Klik **OK** in het dialoogvenster **Controleer**.
- Klik OK in het dialoogvenster Inhoud Formule.
- Klik OK in het dialoogvenster Waarde Veld Eigenschappen.



Sorteren

Als de waarde velden binnen de template componenten geplaatst zijn, is de volgende stap het definiëren van het sorteren van de velden en rows. Sorteren wordt op drie niveaus uitgevoerd:

• **Binnen het waarde field** alfanumeriek oplopend of aflopend (A naar Z of Z naar A). Sorteren van een Waarde Veld onderscheid alle verschillende waardes van het veld en een nieuwe regel wordt geschreven na iedere waarde die anders is.

 Tussen de Waarde Velden volgens de volgorde van weergave in de Inhoud Browser op sorteer volgorde voorrang. De sorteer voorrang bepaalt hoe de diverse waarde velden het sorteren van een row beïnvloeden.

≟ 👝 Bo	ut
a l	Aantal_bouten
a l	Bout_diam
a.	Bout_norm
	Bout_lengte

De sorteer type van een **row** door middel van de sorteer-type waarden **Combineren** en **Onderscheidend** die identieke row inhoud onderscheid of combineert.

Sorteer type: Combineren 🔻



Wanneer u waarden uit Waarde Velden wilt optellen, wees er dan dan zeker van dat het Sorteer Type van de row die het Waarde Veld bevat ingesteld staat op **Combineer**. Dit zorgt ervoor dat uw template alleen samenvattende regels (summary) in plaats van repeterende regels met informatie van individuele database objecten.

Definieer sorteer volgorde binnen waarde velden Definieer eerst de manier van sorteren binnen waarde velden.

 Dubbelklik op waarde veld "Merknummer" in de Inhoud Browser (of binnen het template component en stel de volgorde in op "Oplopend". De waarde velden worden nu alfabetisch gesorteerd van A naar Z, wat in de Inhoud Browser te herkennen is met een naar beneden wijzende pijl.

Formaat					
Naam:	Merknummer				
Data type:	Tekst	-	Volgorde:	Oplopend	•
batta type.					

 Herhaal dit voor de waarde velden "Posnummer", "Bout_diameter", "Bout_norm", "Bout_lengte", "Ring_diameter", "Ring_norm", "Moer_diameter" en "Moer_norm" in alle rows.

Definieer sorteer volgorde tussen waarde velden Vervolgens, stel de sorteervolgorde tussen de waarde velden in door de sorteer voorrang in te stellen in de Inhoud Browser.

• Selecteer waarde veld **Merknummer** in de Inhoud Browser en klik op de knop **Verplaats item naar boven**. U kunt het waarde veld ook naar de nieuwe locatie slepen met behulp van **Drag and Drop**.

Sorteer en tekening volgorde
Verplaats item naar boven g_boutlijst.tpl
Lineader
🖶 💼 PageHeader
🚊 🛅 Samenstelling
^a 2↓ Aantal_samenstellingen
^a g↓ Merknummer

De samenstellingen worden dan eerst op Merknummer gesorteerd, daarna op Aantal samenstellingen.

Herhaal dit voor alle waarde velden in de volgende rows (zoals afgebeeld in onderstaand voorbeeld):



Definieer sorteer volgorde tussen rows

Als alle rows identieke waarden hebben in alle Waarde Velden, dan worden de rows "Gedupliceerde regels" genoemd. Als u de identieke objecten naar één regel wilt uitvoeren in plaats van meerdere regels voor iedere identiek object, stel dan de row Sorteer Type in op Combineer. Dan wordt bijvoorbeeld 5 stuks van samenstelling L/1 in één regel opgesomd in plaats van vijf regels L/1 met aantal 1.

- Dubbelklik op row "Samenstelling" in de Inhoud Browser (of de corresponder-1. ende component begrenzing) om de dialoogvenster Row Eigenschappen te openen.
- 2. Stel het Sorteer type in op Combineer.



- 3. Klik **OK**.
- 4. Herhaal voor alle andere rows.

Optellen

Wanneer het Sorteer Type van een row is ingesteld op "Combineren", dan kan het waarde veld opgeteld worden. Optellen van Waarde Velden heeft drie opties:



- "Waarden niet optellen" geeft de waarde van een individueel veld.
- "Waarden optellen door alle rows" geeft een totale som van alle identieke waarde velden in het gehele template, onafhankelijk van de hiërarchische structuur van de rows.
- "Waarden binnen 1 row optellen" geeft de som van identieke waarde velden binnen de hiërarchische structuur.

Definieer optellen Allereerst, definieer het optellen van het aantal samenstellingen. van NUMBER 1. Open de eigenschappen van waarde veld "Aantal_samenstellingen". waarde velden

- 2. Stel de optel-optie in op "Waarden optellen door alle rows".
- 3. Sluit het dialoogvenster met OK.

4. Stel vervolgens het optellen in voor het aantal onderdelen binnen één samenstelling. Omdat het onderdeel hiërarchisch onder de samenstelling row staat in de Inhoud Browser, moet u de optel-optie op "Waarden binnen 1 row optellen" instellen om het aantal identieke onderdelen binnen één samenstelling op te tellen. Als de optie "Waarden optellen door alle rows" was gebruikt, zou het aantal identieke onderdelen binnen een samenstelling vermenigvuldigd worden met het aantal identieke samenstellingen.



5. Definieer het optellen van het aantal bouten, ringen en moeren door middel van de optel-optie "**Waarden binnen 1 row optellen**".

Bewerken van component eigenschappen

Voorwaarden

Voorwaarden voor rows worden gebruikt wanneer een row alleen onder bijzondere voorwaarden uitvoer moet genereren.

In dit voorbeeld template willen we alleen werkplaats bouten genereren en moeten montagebouten weggelaten worden. Daarom is een voorwaarde nodig om werkplaats- en montagebouten te scheiden en alleen de werkplaatsbouten te genereren in de uitvoer..

- Dubbelklik op de row **Bout** in de Inhoud Browser (of de corresponderende component begrenzing) om het **Row Eigenschappen** dialoogvenster te openen.
- Klik op de knop Wizard om de Voorwaarde Wizard te openen.

Wizard...

 Selecteer het attribuut door op Geen knop te drukken, welke het dialoogvenster Selecteer Attribuut of Waarde Veld opent.

		1
Voorwaarde Wizard	Selecteer Attribuut of Waarde veld [BOUT]	×
Selecteer regel voor row uitvoer	Attribu(u)te(n) en Waarde veld(en)	
Ioon row als		^
Attribuut Voorwaarde	NUMBER_IN_PHASE(X)	
Geen Gelijke waa	OBJECT_DESCRIPTION - Object beschrijving	
	OBJECT_LOCKED - Object gelocked	
	OBJECT_TYPE - Object type:	
Attribuut Voorwaarde	OWNER - Eigenaar	
	DHASE - Fase	
Geen	ROW IN PAGE - Row in pagina	
	SITE_WORKSHOP - Montage/ Werkplaats	
		ı i
	🗋 TIME - Tijd	¥
	< >>	
	OK Annu	leer

• Selecteer attribuut "SITE_WORKSHOP" en klik OK.

 Stel de Voorwaarde in op "Gelijke waarden" en de Waarde op "Workshop".

Voorwaa	arde Wizard				×
Selecte	er regel voor row uitv	oer			
Toon ro	w als				
	Attribuut	Voorwaarde:		Waarde:	(omgeef variabelen met " ")
	SITE_WORKSHOP	Gelijke waarden	~["Worksh	op"
	Attribuut	Voorwaarde:		Waarde:	(omgeef variabelen met " ")
	Geen		~ [
					OK Annuleer

- Klik OK in het Voorwaarde Wizard dialoogvenster.
 - De voorwaarde is aangemaakt in het veld Voorwaarde.

Voorwaarde			
if (GetValue("SITE_WORKSHOP")	==	"Workshop")	then
Output()			
else			
StepOver()			
endif			

- Klik OK in het Row Eigenschappen dialoogvenster.
- Herhaal dit voor de Ring en Moer rows.

Hoogte

Pas vervolgens de hoogte van de template componenten aan en wel zodanig dat deze even hoog zijn als de inhoud ervan. Dit kan gedaan worden door het component te selecteren en een grip te verslepen met behulp van Drag and Drop.



De template rows zouden er uiteindelijk zo uit moeten zien:

Mirknummer Aanta

Converteer een AutoCAD Bestand naar een Template

U kunt AutoCAD bestanden (DXF of DWG – AutoCAD 2000 en ouder) en MicroStation (DGN – MicroStation DGN 7) gebruiken in grafische templates. De Template Editor importeert de bestanden en converteert de inhoud naar een groep van tekening objecten. Als u met AutoCAD een template heeft ontworpen, dan kunt u **free** *attributes* gebruiken in AutoCAD om Waarde Velden aan te duiden. Template Editor converteert ze automatisch naar Waarde Veld objecten wanneer het bestand geïmporteerd wordt.

Maak een drawing title en revisie templates

Maak een nieuw template

- Maak een nieuw grafisch template aan door op het Nieuw icoon te klikken of door Nieuw te selecteren in het Bestand menu (of door Ctrl + N).
- 2. Selecteer Grafisch template als het template type.
- 3. Klik OK. Een nieuw template wordt aangemaakt.
- 1. Voeg een row in door op de Row knop in Componenten werkbalk te klikken.



2. Stel de inhoud type van de row in op "TEKENING", omdat we een tekening titelblok gaan invoegen.



De attributen welke beschikbaar zijn hangen af van het Inhoud Type. Als het geïmporteerde attribuut velden heeft, is het essentieel dat de corresponderende attributen beschikbaar zijn in het template.

- 3. Open het **Row Eigenschappen** dialoogvenster en geef de row een beschrijvende naam.
- 4. Stel de row hoogte in op 100 mm.

Row eigensch	appen	
Algemeen		
Inhoud type:	TEKENING	~
		Vrije attributen
Naam:	Titelblok	
Hoogte:	100 mm	

5. Klik **OK**.

Voeg het AutoCAD bestand in en bewerk de inhoud

Nu kunt u het AutoCAD bestand invoegen in de row.

- 1. Selecteer Invoegen > Bestand.
- 2. Selecteer het bestand en klik op OK.
- 3. Klik op de positie waar u de linkeronderhoek van het titelblok wilt plaatsen.



Template Editor opent een dialoogvenster voor het instellen van de afmeting en de schaal.

Voeg een row in en definieer de eigenschappen

Selecteer	Import Methode		×
Bestand:	C:\TeklaStructures\2017i\Environments\net		
	Schaal	1.00	
	○ Afmetingen		
	Horizontaal	100	mm
	Verticaal	100	mm
	O Maximum Afm	eting	
		ОК	Annuleer

4. Selecteer de button **Schaal** en stel de schaal in op 1 – het AutoCAD blok zal met schaal 1:1 in het werkgebied ingevoegd worden.



Als u de afmeting wilt definiëren, selecteert u de button **Afmetingen** en geeft u de horizontale en verticale waarden op.

Als u de grootte wil definiëren, selecteert u de button **Afmetingen** en geeft u de horizontale en verticale waarden op.

Het titelblok wordt binnen de row begrenzing ingevoegd als groep van objecten.

REVING REVISIE REVISIE		REVDAJE REV DATUM
MATERIAALKWAL.: S235JR TENZIJ ANDERS VERMELD	LASSEN LASSEN 4 , TENZIJ ANI	DERS VERMELD
BOUTENKWALITEIT 8.8, TENZIJ ANDERS VERMELD	PROJEKTIE	
		NO

...en verschijnt in de Inhoud Browser als een groep.



Ungroup het ingevoegde blok Om de inhoud van het ingevoegde blok te kunnen bewerken, is het noodzakelijk het blok te 'ungroupen'. Selecteer hiervoor het blok en vervolgens via de **rechter muisknop > Ungroup (Ctrl + U**).

De individuele objecten binnen het blok worden aanpasbaar en zichtbaar in de Inhoud Browser.



Hergroepeer de lijnen van het bedrijfslogo

Objecten zoals lijnen, zijn nu losse objecten geworden en in sommige gevallen is het aan te raden deze opnieuw tot een groep om te vormen.

Vervolgens gaan we een groep lijnen groeperen, welke het bedrijfslogo vormen.

- 1. Zoom in op het logo met behulp van de middelste muisknop.
- 2. Gebruik de crossing selectie, selecteer alle lijnen welke het logo gaan vormen.



3. Klik rechter muisknop > Group (Ctrl + G). Er wordt een groep gevormd.



Definieer lettertype voor de teksten De gebruikte lettertypen in tekst objecten worden omgezet naar Tekla lettertypen. Dit kan de uitlijning van het lettertype binnen het tekst object enigszins verstoren omdat de originele font geometrie niet beschikbaar is in de Template Editor. U zult de teksten aan moeten passen.

- 1. Selecteer de tekst die u wilt bewerken.
- 2. Rechter muisknop > Eigenschappen.
- 3. Klik op de knop Lettertype... knop.
- 4. Selecteer ofwel een TrueType lettertype of een Tekla lettertype uit de lijst.
- 5. Selecteer de letterhoogte.
- 6. Selecteer Verhouding (b/h) in het gedeelte Effect en wijzig deze naar "0.6".
- 7. Klik OK in het dialoogvenster Selecteer Lettertype.
- 8. Klik OK in het dialoogvenster Tekst Eigenschappen.

Definieer de Waarde velden

- De attribuut velden in het AutoCAD bestand zijn geconverteerd naar Waarde velden, maar de attributen moeten nog gedefinieerd worden. Ga langs alle Waarde velden en stel de attributen in het veld **Formule** in het dialoogvenster **Waarde Veld Eigenschappen**.
- Open het dialoogvenster Waarde Veld Eigenschappen door dubbel te klikken op Waarde Veld "WERKNO" in de Inhoud Browser of in het werkgebied. Een waarschuwing of ontbrekend attribuut wordt weergegeven en kan genegeerd worden door op de knop OK te drukken.

10	
1G	Waarde Veld eigenschappen
4 , TENZIJ ANDERS	Inhoud Formule: GetValue("WERKNO") Attribuut Formule
	Formaat Naam: WERKNO_veld Aantal regels 1
	Data type: I ekst Uitvoer 0 als een lege tekenreeks Verbergen in uitvoer

- Druk op de knop **Attribuut...** om het dialoogvenster **Selecteer attribuut** te openen.
- Selecteer het corresponderende attribuut uit de lijst en klik op OK.



• Laad de standaard instellingen voor het attribuut en selecteer een optie in het dialoogvenster.

Tekla Ten	nplate Editor
😲 Sta	andaard instellingen eenmalig voor dit attribuut laden of altijd voor alle attributen of nooit voor geen enkele attribuut?
	Eenmalig Altijd Nooit Nee
Inhoud	
Formule:	GetValue("PROJECT.NUMBER")
	Attribuut Formule

- Sluit het dialoogvenster met de knop OK.
- Herhaal dit voor de overige Waarde Velden.
- Sla tenslotte de template op.

Template in twee gescheiden templates opdelen

U kunt meerdere templates tegelijkertijd openen.

leder template wordt in zijn eigen window getoond en heeft een aparte map in de Inhoud Browser. U kunt template objecten van het ene template naar het andere kopiëren wanneer er meerdere template tegelijkertijd geopend zijn. We gaan eerst het revisie deel scheiden van de tekening titel en een nieuwe template maken.

 Selecteer de objecten met een crossing selectie – lijnen en waarde velden – welke uit het titel template geknipt moeten worden (deselecteer de row door de **Ctrl**-toets ingedrukt te houden en de rand van de row aan te wijzen).

	©{ ^	
REV NO REVISIE OMSCHRIJ	ў іңд	REV. DATUM
5JR TENZIJ ANDERS VERMELIDASSEN	🕒 4 , TENZIJ ANDI	ERS VERMELD

- 2. Knip de objecten door middel van Ctrl + X of de rechter muisknop > Cut.
- 3. Maak een nieuw grafische template.
- 4. Voeg een nieuwe row in.
- 5. Stel de Inhoud Type van de row in op REVISIE.
- 6. Omdat de ruimte om te plakken groot genoeg moet zijn, past u de breedte van de template aan naar 215 mm. Dubbelklik op een lege ruimte om het dialoogvenster **Template Eigenschappen** te openen.
- Plak de objecten binnen de row door middel van Ctrl + V of rechter muisknop > Paste.

REANS	REV	REVIEXT	REVDAJE
REV. NO.	REVISIE	REVISIE OMSCHRIJVING	REV. DATUM

De waarde velden en tekening lijnen worden ingevoegd in het nieuwe template. Sla nu beide templates op.

🔄 C:\Users\leon\Desktop\tem.gif	
MATERIAALKWAL: S235JR TENZIJ ANDERS VERMELD	LASSEN △ 4 , TENZIJ ANDERS VERMEL
BOUTENKWALITEIT 8.8, TENZIJ ANDERS VERMELD	
	WERKNUMMER: MZERKNO TEKENING NO.: IEKENINGINO
Sc:\TeklaStructures\19.1\environments\netherland	s\template\revisie.tpl
REVINR REV REVIEXT REV. NO. REVISIE REVISIE OMSCHRLIVIN	REVDAJE G REV. DATUM

Het nieuwe template aanpassen Het nieuwe template heeft nog enkele aanpassingen nodig. We gaan een footer maken en verplaatsen tekst en sommige lijnen daarheen; de waarde velden blijven in de row staan. 1. Maak een Footer door op het Footer icoon te klikken.

|--|--|--|

REVDAJE REV DATUM

2. Selecteer de teksten en lijnen, welke de regel vormen onder de Waarde velden.

:				
	LEEM	REVIEXT		REVDATE
	REVISI			REV. PATUMA
<u> </u>			2	

3. Knip en plak deze in de Footer.

REVIUR REV REVIENT	
REV. NO REVISIE REVISIE OMSCHRUVING	REV. DATUM

4. Selecteer de row en pas de afmeting van de template componenten aan de objecten aan met behulp van de Bewerk > Bijsnijden > Template rechter zijde en Bewerk > Bijsnijden > Component hoogte functies.

REVINR	REM	REVIEXT	REVDATE	
REV. NO	REVISIE	REVISIE OMSCHRUMING	REV. DATUM	

5. Sla het template op.

Hints en Tips

Brackets verwijderen uit de tekeningnaam op tekeningen

De tekeningnaam staat gewoonlijk tussen brackets, bijvoorbeeld A [L.5].

Het Waarde veld die deze informatie op tekening laat verschijnen is **DRAW-ING.NAME**. Dit Waarde veld geeft ook het tekening type weer. (zoals A in bovenstaand voorbeeld).

Brackets kunnen alleen weggelaten worden wanneer het Waarde veld **DRAW-ING.BASE_NAME** gebruikt wordt. Dit Waarde veld geeft het tekening type niet weer.

Door middel van een formule kunnen deze brackets weggelaten worden.

Stappenplan

- Open de template in de nieuwe Template Editor.
- Dubbelklik op het Waarde veld. Een dialoogvenster Waarde Veld eigenschappen wordt geopend.
- In "Formule" staat GetValue("DRAWING.NAME"). Klik op de knop 'Attribuut'.
- Uit de lijst kiest u NAME_BASE en u klikt op OK.



• U keert terug naar de Waarde veld eigenschappen. Klik op de knop "Formule...". Het dialoogvenster Formule Inhoud wordt geopend. • Herschrijf de formule zodanig dat deze er als volgt uit komt te zien:

mid(GetValue("DRAWING.NAME_BASE"),1,length(GetValue("DRAW-ING.NAME_BASE"))-2)

Formule Inhoud X
Operators
Structuur: Controle: Wiskunde: Variabele:
Stattali Contole Wakande Valabele
Attribuut
Functie: Naam:
Selecteer
Waarde Veld
Functie: Naam:
Selecteer
Voorgedefinieerd:
Geen Verwijder Opslaan
Formule
mid(GetValue("DRAWING.NAME BASE"),1,length(GetValue("DRAWING.NAME BASE"))-2)
×
OK Annuleer Controleer

- Klik op OK.
- Sla het template op.
- Open een tekening waarop het betreffende template getoond wordt.



Notatie met aangepaste formule

TEKENING NO .:	
[L.112]	

Notatie zonder aangepaste formule

De tekening type codering vervalt (W, A, M of G) als u gebruik maakt van Waarde veld DRAWING.NAME_BASE.

Als u de tekening type codering wilt toevoegen, dan moet Waarde veld DRAW-ING.TYPE aan het template toegevoegd worden.



Voorbeeld: op een tekening zal het tekeningnummer er als volgt uit kunnen zien:



Appendix I



Hiërarchie van objecten in een betonvorm in een Tekla Structures model

Appendix II In model gebruikte USER_FIELDS weergeven in templates.

ONDERDEEL-rows

Voor ONDERDEEL-rows staan de Waarde Velden in ONDERDEEL > USERDE-FINED > Userfields. In deze groep staan 14 Waarde Velden. Deze komen overeen met de invulvelden in de Gebruikers attributen-dialogen in de model omgeving.

Attribuut [ONDERDEEL]	Tekla Structures	Ligger (1)			:
🗄 🗁 [Userfields]	Parameters	IFC export	Nummeri	ng GC UDA	Artikel
🗋 USER_FIELD1	Userfields	Structurele ge	egevens	Unitechnik-insta	ortvoorziening
USER_FIELD2	lines field d				\neg
🗋 USER_FIELD3	User field 1				
📋 USER_FIELD4	User field 2		\checkmark		
USER_FIELD5	User field 3		\checkmark		
USER_FIELD6	User field 4				\exists
USER_FIELD7	Licer field E				-
USER_FIELD8	User field 5				
USER_FIELD9	User field 6		\checkmark		
USER_FIELD10	User field 7		\checkmark		
	User field 8				7
	Licar field 0				-
	Oser field 9				
USER_FIELD 14	User field 10		\checkmark		

MERK-rows

Voor MERK-rows staan de Waarde Velden in MERK > MAINPART > USERDE-FINED > Userfields. In deze groep staan 14 Waarde Velden. Deze komen overeen met de invulvelden in de Gebruikers attributen-dialogen in de model omgeving.

```
Attribuut [MERK]
  MAINPART
     USERDEFINED
         Userfields]
            USER_FIELD1
             USER_FIELD2
             ..... 🗋 USER_FIELD3
             ..... 🗋 USER_FIELD4
             USER_FIELD5
             .... D USER_FIELD6
             .... D USER_FIELD7
             .... 🗋 USER_FIELD8
             ..... 📋 USER_FIELD9
             ..... 🗋 USER_FIELD10
             .... 🗋 USER_FIELD11
             .... 🗋 USER_FIELD12
              ... ] USER_FIELD13
              USER_FIELD14
```

BOUT-rows

🖮 🛅 Attribuut [BOUT]
🖮 👜 USERDEFINED
🗄 📷 [Parameters]
🗋 BOLT_COMMENT - Boutcommentaar
Boutcommentaar 2 - Boutcommentaar 2
🗋 BOLT_USERFIELD_1 - Bout User Field 1
🗋 BOLT_USERFIELD_2 - Bout User Field 2
🗋 BOLT_USERFIELD_3 - Bout User Field 3
🗋 BOLT_USERFIELD_4 - Bout User Field 4
🗋 BOLT_USERFIELD_5 - Bout User Field 5
🗋 BOLT_USERFIELD_6 - Bout User Field 6
🗋 BOLT_USERFIELD_7 - Bout User Field 7
🗋 BOLT_USERFIELD_8 - Bout User Field 8
OBJECT LOCKED - Locked